

- المحاضرة التمهيدية
- عناصر المحاضرة
- المساحة وأهميتها
- أهداف المقرر
- محتوى المقرر
- المراجع والمصادر التعليمية
- المراجع والمصادر المساعدة
- توزيع الدرجات

الأهداف العامة للمقرر

- التعرف على المفاهيم الأساسية لعلم المساحة والخرائط وأهميتهما في الدراسات الجغرافية.
 - التعرف على طرق الرفع المساحي، وتنمية مهارة استخدام الأجهزة المساحية في الطبيعة، وإتمام العمل مكتبياً.
 - التدريب على الأسس الصحيحة لاستخدام الخريطة في تمثيل البيانات ودور التقنيات الحديثة في خدمة هذا العلم.
- جغرافية المساحة والخرائط :

التعريف بعلم المساحة :

يبحث علم المساحة في الطرق المناسبة لتمثيل سطح الأرض وما تحتويه من معالم مختلفة حيث يكون هذا التمثيل في هيئة خرائط تقليدية أو رقمية . لذا توجد علاقة مباشرة بين هذا العلم وكثير من العلوم التي تتعامل مع المكان بإعتباره مصدر دراسة أو معلومات ، حيث يُحتاج أحيانا لرفع معالم جغرافية للمكان على خرائط بغرض التسجيل أو الدراسة ، أو على العكس توقيع معالم من الخريطة وتثبيتها في الطبيعة .

محتوى المقرر :

أقسام المساحة وأهميتها

- طرق قياس المسافات والمساحات على الطبيعة باستخدام الأجهزة المساحية المختلفة مثل (الجنزير – الشريط – البلاشيطة – البوصلة المنشورية – التيودوليت ---)
- إيجاد مناسيب سطح الأرض على الطبيعة باستخدام الميزان
- كيفية عمل الميزانية

تابع محتوى المقرر :

التعريف بعلم الخرائط

من حيث :

تعريف الخريطة – أهميتها

علاقتها بالجغرافيا والعلوم الأخرى

تصنيف الخرائط :

دراسة لمقياس الرسم وأنواعه المختلفة وهي :

الخطى – المقارن – الزمنى – الشبكي)

تابع محتوى المقرر :

- دراسة لبعض التطبيقات العملية باستخدام أجهزة الخرائط مثل عجلة القياس ، البلاينيتر ، البانتو جراف لقياس الأبعاد على الخريطة وإيجاد المساحات).
- التعرف على طرق تكبير وتصغير الخريطة .

• التعرف على دور التقنيات الحديثة فى إعداد الخريطة
• التعرف على البرامج الحديثة التى تساعد فى إخراج الخرائط.

المراجع والمصادر التعليمية

- محمد فريد فتحي (١٩٩٢) المساحة للجغرافيين، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية.
• أحمد أحمد مصطفى (٢٠٠٠) الجغرافيا العملية والخرائط ، دار المعرفة الجغرافية ، الإسكندرية.
• أيراهيم زيادى (١٩٩٧) مبادئ الخرائط والمساحة ، دار المعرفة الجغرافية ، الإسكندرية.
• ماجد محمد شعلة (٢٠١١) محاضرات فى المساحة المستوية ، الرائد للطباعة ، دمنهور .
• علاء الدين عزت شلبي (٢٠١١) ، علم المساحة ، الرائد للطباعة ، دمنهور.

تابع المراجع والمصادر التعليمية

- على شكرى وزملاؤه (١٩٨٠) المساحة المستوية، منشأة المعارف، الإسكندرية.
محمد فريد يوسف (١٩٧٦) المساحة الهندسية، دار المطبوعات الجديدة، الإسكندرية.
ياسر أحمد السيد (٢٠٠٧) علم المساحة، مكتبة بستان المعرفة، كفر الدوار ، البحيرة.
توزيع الدرجات

المحاضرة الأولى
موضوع المحاضرة

تاريخ المساحة وأقسامها

مقدمة : لماذا ندرس المساحة ؟

ان أول سؤال يقفز فى بادية الامر الى ذهن الدارس قبل ان يحبو اولى خطوات معرفته التفاصيل الفنية لهذا العلم هو
لماذا ندرس المساحة ؟

والخطوط العريضة للإجابة على هذا السؤال تتبلور فى النقاط التالية:

اولا: انها المساعد الاول للمهندس عامة والمدنى خاصة. اذ يندر ان يستغنى عنها كل من يعمل فى المجال الهندسى.

ثانيا: كثير من نوى المهن الاخرى لهم اتصال مباشر او غير مباشر بالاعمال المساحية كالمساح الجغرافى و الاقتصادى والقوات المحاربة والقاضى للفصل فى المنازعات بين الملاك وغيرهم كثيرون.

ثالثا: تعتبر المساحة اساس هام جداً او دعامة كبيرة فى دراسة السواد الاعظم من المشروعات الهندسية، الكبيرة منها كالدود والقناطر (والاعمال المساحية التى اجريت فى السد العالي خير دليل على ذلك) والخزانات، والصغيرة منها كالمباني والمنازل.

هذا فضلا عن كثير من الفوائد التى تجنى فى الحياة العامة كبيع الاراضى وتقسيمها ، بل ان تعيين اتجاه القبلة فى المساجد يجرى بالاعمال المساحية.

والسؤال التالى هو ما معنى المساحة؟ واقصر الطرق للإجابة عليه، ان المساحة فن يمكن ايجاد وتحديد شكل وحدود قطعة ارض وكذلك التطبيقات الخاصة بذلك، بأخذ قياسات زاوية او طولية، مع تطبيق النظريات الهندسية وحساب المثلثات وبعض الرياضيات.

ومن العوامل ذات الاهمية القصوى التى تتحكم فى العمليات المساحية ، سواء الحسابات او العملية مايلى:
اولا: تنظيم العمل، فإن النظام له من الاهمية ما للعمل نفسه. هذا فضلا عن الحاجة الى التمرين المستمر واكتساب الخبرة بشتى السبل، وعلى الطالب ان يجنى اكبر فائدة وتحصيل اثناء دراسته العلمية.

ثانيا: الدقة والامانة هما الدعامة الثانية وبهما يستقيم العمل. والامانة هنا هي الامانة فى دقة الرصد وفى تدوين النتائج وعدم التلفيق، فإن التلفيق وعدم الامانة لها عواقب وخيمة قد تستنفذ مالا وجهدا كبيرا فى تصحيحها. وقد قال أ. هارى رئيس اتحاد الشركات للحديد والصلب: (انه من الامور ذات الاهمية القصوى ان يكون المرء امينا امانه مطلقة، وقرين الامانة الدقة. وكلا الامانة والدقة نجنيها بالاعمال المساحية).

تاريخ المساحة

إن منشأ علم المساحة او اقدم ما عرف عنه، كما قال هيروdot. كان فى مصر فى عهد الملك (سيزووستريس) حوالى ١٤٠٠ قبل الميلاد تقريبا. عندما اعطى هذا الملك اوامره بتقسيم الارض الى قطع بقصد فرض الضرائب عليها، ولما اغار النيل على الارض بفيضانه وأغرق بعضها، نشأت مشكلة إعادة تعيين حدود قطعة ارض كل مواطن. فأمر الملك المساحين (وكان حينئذ يطلق عليهم Rope stretchers اى شادى الحبل) بتعين هذه الحدود من جديد

لردها الى اصحابها. وقد ابتدأ علم المساحة جديا عام ١٢٠ قبل الميلاد، عندما ادخل هيرون (Heron) اليونانى العلوم فى فن المساحة. وهو يعتبر رائد المساحة الأول .

اما المساحة الجيوديسية الدقيقة فقد بدأت فى عصر (ارسطوثيس) بالأسكندرية، ولكنها اخذت صورتها الجدية فى القرن السابع عشر فى عصر نيوتن. وكان بطليموس (٨٥-١٦٥) ميلادية اول من قسم الدائرة الى ٣٦٠ درجة.

المساحة واقسامها

المساحة يمكن تعريفها على نطاق اكبر اتساعا بانها فن وعلم، يبحث فى الطرق المختلفة لتمثيل سطح الارض، وما تحويه من معالم طبيعية كالأنهار والهضاب والجبال والبحار والقارات، او صناعية كالمباني والقرى والترع والمصارف والطرق والقناطر والسكك الحديدية وحدود الدول وكذلك الملكيات الخاصة والعامة، وبعد ذلك ترسم على خريطة بمقياس رسم معين يوافق الغرض المرسومة من اجله الخريطة، كأن يكون لبيان حدود الملكية واستنتاج مواقعها ومساحاتها، او دراسة المشروعات المختلفة او غيرها.

ونستعين فى الرسم بإصطلاحات خاصة متفق عليها. كما يجب ان يكون تمثيل الارض مظهرا مقدار الارتفاع والانخفاض فى سطحها.

وبيان المعالم الموجودة فى الطبيعة على الخريطة يسمى (عملية الرفع) ، وتنفيذ وتخطيط المشروعات من واقع الرسومات والتصميمات الموجودة بالورق يسمى (عملية التوقيع Setting out) وهى عكس عملية الرفع. والخرائط انواع كثيرة منها ماهو للخرائط الملاحية للسفن والطائرات والخرائط الجغرافية والجيولوجية والخرائط الحربية والزراعية وغيرها.

ومجرد معرفة القوانين والمعادلات الرياضية او الطرق المساحية المختلفة غير كاف للقيام بالعمل خير قيام، بل هناك ماهو اهم من ذلك بكثير، الا وهو فن معالجة المشاكل المختلفة حيث يتطلب الامر الكثير من الخبرة والمران الصحيح حتى يتسنى اختيار انسب الطرق والاجهزة لمعالجة الموضوعات.

المساحة وأقسامها : أولا : المساحة الأرضية

اولا - المساحة المستوية: (plane Surveying)

وهي تبحث فى عمل خرائط على اساس ان سطح الارض مستوى فى المنطقة المراد رفعها. وفيها تهمل كروية الارض وهذا الاهمال لا ينتج عنه خطأ يذكر فى المساحات التى تصل الى ٢٥٠ كيلو متر مربع تقريبا، وتكون الخريطة فى هذه الحالة هى المسقط الافقى لهذا السطح ولذلك تستعمل فى رفع المساحات الصغيرة او المتوسطة. والمساحة المستوية قسمان:

المساحة الطبوغرافية: (Topographical Surveying)

الغرض منها:

- ١- رسم خرائط المناطق المتسعة نوعا كالمراكز والمديريات، وبيان ما تحويه من معالم طبيعية وغيرها من المعالم الصناعية كالمدن والقرى والسكك الحديدية والترع وحدود البلاد.
- ٢- بيان ارتفاعات وانخفاضات سطح الأرض في صورة خطوط كنتور أو غيرها، بحيث يمكن معرفة ارتفاع أى نقطة بمجرد النظر الى الخريطة أو بعملية حسابية بسيطة.

- هذه الخرائط تكون غالبا بمقاييس صغيرة تتراوح غالبا بين ١:٢٥٠٠٠ ، ١:١٠٠٠٠٠ وهى ذات فائدة كبيرة للمهندس فى تخطيط الاعمال الهندسية على اختلاف انواعها.
- ٣- الاستعانة بها فى الدراسات التمهيدية للمشروعات كمشروعات المياه والمنشآت والطرق.
 - ٤- فى الدراسات الجيولوجية والحربية.
 - ٥- تعتبر الاساس الذي يعتمد عليه لعمل خرائط ذات مقاييس اكبر او خرائط تفصيلية.

٢- المساحة التفصيلية او التفريدية (Cadastral Surveying)

- الغرض منها رسم خرائط تفصيلية للمعالم الموجودة فى الخرائط الطبوغرافية وبيان ما تحويه الملكيات الزراعية وحدود المباني والشوارع والاملاك وارضى البناء. ويجب انتخاب مقياس رسم كبير يسمح باظهار التفاصيل ، ويمكن الحصول منها على ابعاد صحيحة بدرجة كافية من الدقة، والخرائط التفصيلية نوعان:
- أ- خرائط الارياض وتسمى (خرائط فك الزمام) ومقياس رسمها

١:٢٥٠٠ ، ١:٥٠٠٠ شكل (١-١) يبين مثال لخريطة فك زمام.

- ٢- خرائط المدن تسمى (خرائط تفريد المدن) ومقياس رسمها ١:٥٠٠ ، ١:١٠٠٠ .
- ونظرا الى كبر مقياس الرسم وكثرة التفاصيل الواجب توافرها فى هذا النوع من الخرائط فان دقتها تكون عادة مرتفعة. والخرائط التفصيلية تعتبر كأساس تحديد الضرائب المستحقة على الاملاك والاراضى واساس بيع وشراء الاراضى، وتستخدم ايضا فى المنازعات القضائية وفى تقسيم الاراضى والملكيات وتعديلها ونوع ملكيتها وفى التخطيط النهائي للمشروعات.

ثانيا- المساحة الجيوديسية (Geodetic Surveying)

- تبحث فى رسم الخرائط وتمثيل سطح الأرض على اساس الشكل الحقيقى للأرض، أى تؤخذ كروية الأرض فى الاعتبار وذلك لان المناطق المطلوب رسم خرائط لها فى هذه الحالة تكون كبيرة وشاسعة مما يؤدي الى ظهور تأثير كروية الأرض عند اسقاط الخرائط على المستويات الافقية. لذلك نتبع طرقا دقيقة واجهزة خاصة فى هذا النوع من المساحة، ومقياس الرسم عادة يكون صغيرا جدا.

- المساحة الجيوديسية هى اساس المساحة المستوية، فإننا اذا اردنا القيام بعمل مساحة لدولة او اقليم نقوم اولا بعمل خرائط المساحة الجيوديسية له لبيان الحدود الخارجية ونقط الضبط والشكل الطبوغرافى العام. يتبع ذلك عمل الخرائط الطبوغرافية لبيان المعالم العامة بانواعها المختلفة، ثم يلي ذلك انشاء الخرائط التفصيلية لآخذ القياسات وبيان التفاصيل.

ثانيا: المساحة الجوية

- هى فرع حديث من فروع علم المساحة ، ويستخدم فيه التصوير الجوى بواسطة الطائرات ، وتجمع الصور الجوية للمنطقة المرفوعة بطرق فنية خاصة للحصول على خريطة مصورة كاملة لها ، لذلك تسمى فى بعض الأحيان بالمساحة التصويرية

Aerial Photogrammetry ويعتبر المسح الجوي ، الطريقة الوحيدة لإنشاء خرائط للأقاليم التي لا يمكن الوصول إليها ، كذلك تفضل هذه الطريقة في عمل خرائط للمساحات الشاسعة خاصة الصحارى أو إذا كانت طبيعة الأرض وعرة أو مغطاة بالغابات

أو تنتشر فيها المستنقعات . إذ أن إجراء مساحة لها بطرق المساحة الأرضية العادية يحتاج إلى سنوات ، فضلاً عن تكاليفها الباهظة .

وقد بدأ تقدم المساحة الجوية بطيناً حتى قيام الحرب العالمية الأولى عام ١٩١٤ ، فأخذت تسرع في تقدمها بدرجة محسوسة ، إذ برزت أهمية التصوير الجوي للأغراض العسكرية والمدنية على السواء .

وبعد الحرب العالمية الأولى اخترعت آلات للتصوير للحصول على أدق الصور الجوية وأوضحها وآلات لتجسيم الصور وتوقيعها على الخرائط تعتمد في تشغيلها على حسابات معقدة .
وتستخدم المساحة الجوية الآن في إنشاء الخرائط لمواقع المشاريع الهندسية الكبيرة ، كالمخازن والسدود ، وفي إنشاء الخرائط الطبوغرافية ذات الفواصل الكنتورية الصغيرة .
كما أن لها أهمية كبرى في العمليات الحربية ، حيث يتمكن الجيش من خلالها من معرفة أماكن تجمعات العدو ومواقع مخازن الذخيرة ، وكذلك معرفة طبيعة سطح الأرض في المنطقة لتحديد تحركات القوات .

كما أن لها استخدام في الحياة المدنية حيث تستخدم في إنشاء الخرائط الجيولوجية وخرائط تصنيف التربة .
هذا بالإضافة إلى كونها تعطينا صورة حقيقية لسطح الأرض موضحة بها كافة المظاهر والمعلومات الطبيعية والبشرية .

وبالرغم من أن العمل المكتبي أكثر تعقيداً ، إلا أن المساحة الجوية أسرع من ناحية الوقت وأوفر في الجهد لإنتاج الخرائط لمساحات كبيرة من سطح الأرض إذا ما قورنت بوسائل المساحة الأرضية .

ثالثاً : المساحة البحرية : Marine Surveying

يختص هذا النوع من المساحة بإنتاج خرائط مساحية بحرية ، تهتم بطبيعة الحال بالمعلومات الموجودة في المناطق المغطاة بالمياه

مثل البحار والمحيطات والخلجان والبحيرات والأنهار وغيرها .
وقد أنتجت الخرائط البحرية أساساً لإستخدامها في الملاحة البحرية ، ولإزالة إنتاجها حتى الآن يدور طبقاً للمطالب الخاصة بالملاحة .
لذلك نلاحظ أن معظم عمليات المسح البحري تجرى في المناطق التي تسلكها السفن لتأمين سلامتها . والقليل من عمليات المسح البحري الذي يجرى لغرض البحث العلمى .

وتبين الخرائط البحرية تضاريس الأعماق من إرتفاعات وإنخفاضات تحت سطح الماء ، ويؤخذ في الاعتبار حركة المد والجزر ، كما يبين عليها بدقة شكل الشريط الساحلى ، وما عليه من ظواهر طبيعية وبشرية يمكن إستخدامها كعلامات لإرشاد السفن .

ويستخدم لإجراء عمليات المسح البحري ، أجهزة خاصة لقياس المد والجزر وحسابه ، وكذا لقياس الأعماق ، وأجهزة أخرى لتحديد المواقع أثناء العمل بالنسبة لبعض الشواهد أو الظواهر الموجودة على الساحل

المحاضرة الثانية
عناصر المحاضرة

٢ - ادوات الرفع المساحى

مراحل الرفع الميدانى :

تمر عملية الرفع الميدانى لاي منطقة بعدة مراحل ضرورية لى تتم عملية الرفع المساحى بما يحقق الغرض ، وبحيث تكون العملية دقيقة ولا تخضع للأخطاء ، وذلك كما يلى :

مرحلة الاستكشاف

- رسم كروكى للمنطقة
- إختيار نقاط المضلع
- مرحلة القياس
- عملية التحشية

(١) مرحلة الاستكشاف :

وفى هذه المرحلة يتم إستكشاف المنطقة المطلوب رفعها ميدانياً ، وذلك من خلال التعرف على طبيعتها وماتحتوى عليه من ظاهرات ، سواء كانت هذه الظاهرات طبيعية أو بشرية ، وذلك من خلال تجول المساح فيها بكاملها للتعرف بصورة إجمالية على طبيعتها وأمتدادها ، والمناطق إلى يسهل فيها توقيع الأركان.

(٢) رسم كروكى للمنطقة :

وهذه المرحلة متوازية مع المرحلة الأولى حيث انه أثناء التجول يقوم برسم كروكى عام للمنطقة ، والكروكى هو عبارة عن مخطط عام يرسم اليد وبالقلم الرصاص فى دفتر الميدان ، وذلك لتوضيح امتداد المنطقة ويتم تحديد نقاط المضلع المطلوب رسمه فى هذا الكروكى.

(٣) إختيار نقاط المضلع

وفى هذه المرحلة يتم إختيار النقاط المختلفة التى ستمثل أركان المضلع أو الترافرس المطلوب رفعة ، سواء كان هذا المضلع هو مضلع مفتوح أو كان مضلع مغلق . وهنا يجب أن نلاحظ أن أركان المضلع يجب أن يتوفر فيها عدد من الخصائص ، هى :

- أن تكون هذه النقاط يمكن كشفها من أكثر من نقطة
- أن تكون فى أماكن يسهل التعرف عليها

- أن تكون النقاط فى مواقع ثابتة ويصعب إزالتها .
- يجب أن تكون هذه النقاط فى مناطق لاتعوق حركة المرور ، إذا كانت المنطقة المطلوب رفعها فى داخل المدن .

(٤) مرحلة القياس

فى هذه المرحلة تتم عملية القياس أو الرصد ، وهنا يجب أن نلاحظ أن عملية القياس هنا ترتبط بطبيعة عملية الرفع المطلوبة ، والتى قد تقتصر فى بعض الأحيان على قياس الأطوال الخاصة بالأضلاع فقط ، أو قد تتعدى ذلك إلى رصد الزوايا والإنحرافات


الخاصة بتلك الأضلاع ، أو قد تتعدى ذلك إلى حساب منسوب تلك النقاط سواء المطلق (أى بالنسبة لسطح البحر) أو النسبى (أى بالنسبة لبعضها البعض) ومن ثم فإن طبيعة مرحلة القياس قد تختلف فى متطلباتها من الأجهزة ومستوى الدقة حسب العناصر المطلوب رصدها وقياسها ، وهو الأمر الذى سوف يؤدى إلى إستخدام أساليب معينة تتواءم طبقاً لمدى التفاصيل والعناصر المطلوبة .

(٥) عملية التحشية

فى هذه العملية نقوم برفع التفاصيل التى تحيط بأضلاع المضلع ، سواء كان هذا المضلع مفتوح أو مغلق . ويمكن أن تكون عملية التحشية على جانب واحد من جوانب أضلاع المضلع أو على جانبي المضلع وذلك من خلال إقامة أعمدة على خطوط الهيكل سواء على مسافات متساوية أو على مسافات متباينة ، وهى امور ترتبط بطبيعة ومدى البيانات وتفاصيلها .

وعملية التحشية هى التعرف على إبعاد وشكل الظاهرات التى تحيط بالمضلع . وهنا لابد أن نلاحظ أن عملية التحشية هى التى تحدد لنا الظاهرة بتفاصيلها ، فإذا كنا بصدد رفع بحيرة على سبيل المثال فإننا فى البداية نقوم بتحديد مضلع يحيط بتلك البحيرة بحيث تكون أضلاعه أقرب مايكون لساحل البحيرة ، ثم بعد ذلك يتم تحديد شكل وهينة البحيرة من خلال خطوط التحشية والتى تظهر على شكل أعمدة تقام على أضلاع المضلع المحيط بالبحيرة وتصل إلى سواحل تلك البحيرة لتحدد شكله

وهنا نلاحظ انه كلما كانت خطوط التحشية على مسافات أقرب من بعضها البعض فإن مستوى الدقة وظهور التفاصيل يكون أعلى.



خطوط التحشية



الأدوات الاساسية اللازمة للأعمال المساحية :


- ١ - الشواخص
- ٢ - الشوك
- ٣ - الأوتاد
- ٤ - خيط ثقالة الشاغول
- ٥ - الشريط
- ٦ - دفتر الحقل

١ - الشواخص (Range poles or Rods) :

هي عبارة عن أعمدة خشبية أو معدنية مضلعة أو دائرية المقطع طولها يتراوح بين ٢ متر الي ٥ متر وقطر المقطع من ٣ الي ٥ سنتيمتر تقريبا .

في أسفل الشاخص مخروط معدني ليسهل غرس الشاخص في الأرض وفي حالة كون الأرض صلبة فيستخدم حامل ذي ثلاث شعب متصلة بأنبوبة دائرية يوضع الشاخص داخلها في وضع رأسي.

يدهن الشاخص عادة بلونين (أحمر وأبيض أو أبيض وأسود) أو ثلاثة ألوان (أبيض وأحمر وأسود) علي مسافات متساوية (من ٢٠ سم الي ٥٠ سم) وبشكل متعاقب وذلك لتسهيل رؤيتها من بعيد وأحيانا توضع علي قمة الشاخص رايات ملونة لتسهيل رؤيته من بعيد . تستعمل الشواخص لتعيين الاتجاهات ومعرفة أماكن الأوتاد عن بعد .




٢ - الشوك (Pins or Arrows) :

وهي عبارة عن أسياخ من الحديد أو الصلب بطول (٢٠-٤٠) سم وقطر (٣ الي ٦) مم أحد طرفيها مدبب ليسهل غرسه في الأرض والآخر علي شكل حلقة أو قرص مصمت يحمل رقما معيناً (الرقم يساعد في عد الشوك) أثناء عملية القياس . وتستخدم الشوك في :

تحديد بداية ونهاية الشريط عند قياس الأطوال الكبيرة .
تحديد موضع العمود عند إقامة واسقاط الأعمدة

أشكال من الشوك




٣- الأوتاد (Pegs): وهي نوعان :

أوتاد خشبية :

وهي عبارة عن قطع مثبتة مضلعة أو مستديرة الشكل سمكها في حدود ٥ سم وطولها بين (٢٠-٣٠) سم .أحد طرفيها مدبب ليسهل غرسه في الأرض .
وتستخدم الأوتاد الخشبية في الاراضي غير الصلبة وتدق بمطرقة حيث لا يظهر منها سوي بعض سنتيمترات (٤-٧) سم .
أحيانا يدق في منتصفها مسمار ليكون الأساس في التسامت أو القياس .

أوتاد حديدية او فولاذية :

تكون علي هيئة مسامير أو قضبان حديدية بقطر (٥.٠ الي ٢) سم وطول (١٠ الي ٣٠) سم . وأحيانا تستخدم زوايا حديدية بسمك . وأبعاد (٥×٥×٣٠) سم وتستخدم الأوتاد الحديدية في الاراضي الصلبة التي لا يمكن غرس الأوتاد الخشبية فيها .



زائبة حديد

وتد خشبي مدبب



وتد خشبي السطواني




٤- الشاغول (Plumb Bob):

عبارة عن قطعة معدنية ثقيلة مخروطية الشكل (الرأس مدبب) تتدلي بشكل حر من خيط مثبت .

ويستخدم خيط الشاغول في :

عملية التسامت (تعيين المسقط الأفقي لنقطة)

ضبط رأسية الشواخص وضبط حواف وأركان المباني وتعيين الخطوط الرأسية عامة



خيط وثقل الشاغل

٥ - الشريط (Tape) :

يعتبر الشريط من أفضل ما يستعمل للقياس المباشر ويوجد ثلاثة أنواع من الأشرطة:

الشريط الثقيل أو الكتاني (Linen Tape) :

يصنع من نسيج الثقيل المندمج بأسلاك رقيقة من النحاس أو البرونز ويعالج بالمواد الشمعية حتي يقاوم البلل والرطوبة ، و يوجد بعدة أطوال منها (١٠م ، ١٥م ، ٢٠م ، ٢٥م ، ٣٠م ، ٥٠م ، ١٠٠م) . يكون مدرج من الوجهين أحدهما بالأمتار وتكون مطبوعة بالأحمر والوجه الآخر مدرج بالأقدام .

مميزاته :

خفيف وسهل الحمل

يستعمل في الاعمال التي لا تتطلب دقة عالية

ويستعمل في الأماكن التي تتعرض فيها الأشرطة المعدنية للكسر نتيجة احتمال مرور السيارات أو القطارات عليها .

يستعمل في الأماكن التي يخشى فيها من التيار الكهربائي



عيوبه :

يتأثر بالبلل مما يؤدي الي انكماشه

يتغير طوله نتيجة الشد الذي يتعرض له أثناء القياس

- يصعب شده أثناء الرياح مما قد يؤدي الي قطعه نتيجة محاولة جعله مستقيما

يثبت في بداية الشريط حلقة من النحاس مع وصلة من الجلد ويبدأ صفر الشريط من بداية الحلقة أو نهايتها أو علامة ثابتة حسب نوع الشريط وطريقة صنعه



الشريط الصلب أو الفولاذي (Steel tape)

مثل الشريط الكتان إلا أنه مصنوع من مادة الصلب يوجد بعدة أطوال منها (١ م ، ٢ م ، ٥ م ، ١٠ م ، ٢٠ م ، ٢٥ م ، ٣٠ م ، ٥٠ م ، ١٠٠ م) وعرضه ما بين (٥ ، ١) سم .

مميزاته :

يعتبر من أفضل الأشرطة المستخدمة في أعمال المساحة نظرا لصلابته وقلة تمدده وانكماشه .
أقل تأثرا بالظروف الجوية .

عيوبه :

أغلى ثمنًا من الشريط النيلي .
قابل للصدأ أو تآكل القراءات علي سطحه .
معرض للكسر أو الثني أثناء الاستعمال .



٦- دفتر الحقل (Field Notebook) :
وهو عبارة عن دفتر لتسجيل الملاحظات أثناء القياسات الحقلية ويشمل هذا الجداول التي يحتاج إليها المساح وكذلك كروكي الموقع ، يستطيع المساح أن يصمم دفتره الخاص به ، يدخل ضمن هذا المفكرة الإلكترونية أو الحاسب المحمول .

المحاضرة الثالثة
عناصر المحاضرة

(المساحة بالجنزير)

المساحة بالمقاسات الطولية

يقوم العمل في هذه الطريقة على قياس أطوال الخطوط فقط بواسطة الجنزير أو الشريط، ولذلك تسمى بالمساحة بالجنزير ، ولو أنه قد تستعمل أدوات قياس أخرى كالشريط ، ولكن مازالت هذه الطريقة تحمل اسم الجنزير لانه أكثر شيوعاً في قياس الأطوال . وتصلح هذه الطريقة في رفع المساحات الصغيرة من الأرض شبه المستوية التي لا تتباين فيها المناسيب بصورة كبيرة .

وفي هذه الطريقة يلزم الاعتماد كلية على تخطيط أشكال هندسية يمكن توقيعه بمعلومية أضلاعها فقط ، والشكل الهندسي الذي يمكن توقيعه بمعلومية أضلاعه هو المثلث . لذا يسهل إجراء عملية المسح بهذه الطريقة في المناطق مثلثة الشكل ، أما الأراضي التي تزيد حدوده عن ثلاثة أضلاع فتقسم إلى مثلثات مناسبة - وتسمى الأشكال الهندسية التي يتم على أساسها العمل المساحي بالهيكل الاساسي .

١- الأدوات المستخدمة في المساحة بالجنزير :


الجنزير : Chain

كان الجنزير فيما مضى أهم ما يستعمل في قياس الأطوال ، أما الآن فلا يستعمل إلا في القياسات التي لا تتطلب دقة كبيرة أو في القياسات التمهيدية ، والجنزير رخيص الثمن وكثير التحمل. يتركب الجنزير من عقل من الحديد أو الصلب تدهن باللون الأسود وتتصل كل عقلة بالأخرى بحلقات من نفس المعدن وينتهي طرفا الجنزير بمقبضين من النحاس (شكل ٣ - ١) والجنزير يتكون من ١٠٠ عقلة ، كل منها ٢٠ سنتيمترا وذلك بما يتبعها من حلقات ،

وطول الجنزير يعتبر من خارج القبضتين. ويجب التحقق من طول الجنزير قبل استعماله لتعرض طوله للتغير نتيجة لعدة عوامل مثل اتساع الحلقات أو انثناء بعض العقلات . ويحقق طول الجنزير من أن آخر بمقارنته بشريط مضبوط من الصلب .

مميزات الجنزير :

- يستعمل في الأعمال التي لا تحتاج إلى درجة كبيرة من الدقة وأهم مميزاتة :
- تحمله للعمل العنيف ولذلك يستعمل في الأراضي الوعرة كجسور الترع والطرق وخلافه .



- سرعة إصلاحه .

- رخص ثمنه .

عيوب الجنزير :

- تعرضه لتغير طوله نتيجة شدة بقوة أو قصره بانشاء بعض العقبات
- ثقله ويحتاج إلى بعض الوقت لفرده .
- صعوبة جعله أفقياً تماماً في الأراضي الشديدة الانحدار بسبب ثقله .

٣- الشوكة : (Arrow) :

٤- الاوتاد (Pags) :

٥- الشواخص (Range poles) :


٦- الشرائط (Tapes) :

٧- حوامل الشواخص :

٨- ميزان الخيط (خيط الشاغول) (Plumb - bob) :

الكلينومتر :

- يستخدم الكلينومتر لإيجاد انحدار سطح الأرض ، وأبسط أنواعه عبارة عن لوحة مستطيلة من الخشب مرسوم عليها منقلة نصف دائرية يتدلى من مركزها خيط معلق به ثقل شاغول. والجهاز له قاعدة من الخشب أيضاً.
- ولاستعمال الجهاز في قياس زاوية الانحدار نضع الكلينومتر على سطح المنحدر فنجد أن خيط الشاغول يأخذ وضعاً راسياً دائماً وينطبق على قراءة علي المنقلة ، هي زاوية الانحدار المطلوبه.



دفتر الغيط :


وهو عبارة عن كراسة تفتح فى اتجاه طولى ، وبوسط الصفحة خطين رأسيين بينهما مسافة حوالى ٣ سم تسجل فيه الابعاد على خط الجنزير ، ويستخدم فى تسجيل الأرصاد الحقلية .

طريقة العمل :

تنقسم عملية المساحة بالجنزير كغيرها من العمليات المساحية إلى قسمين :

الاول : الرفع أى القياس من الطبيعة

الثانى : التوقيع أى رسم هذه القياسات على لوحة من الورق بمقياس رسم مناسب تسمى فى النهاية الخريطة .



التوجيه (التثبيت) :

عند إجراء القياس فى الطبيعة يجب أن نشير إلى بعض الأعمال الضرورية التى يجب أن يجريها المساح للبدء فى القياس . ويعد التوجيه بنوعية التوجيه الأمامي والتوجيه الخلفي من الأساسيات التى يجب أن يتعلمها المساح .

١ - التوجيه (التثبيت) الأمامى :

الأدوات المستخدمة :

ثلاثة شواخص


أوتاد

مطرقة

التوجيه الأمامى : خطوات العمل :

- نثبت وتدين عند نهايتي الخط المراد قياسه وليكن أ ب ونثبت فوقهما شاخصين رأسيين بالحامل .
- يقف المساح الخلفي خلف نقطة أ بمسافة من (١ - ٢) متر بحيث يختفي الشاخص الذي فوق نقطة ب عن نظره خلف الشاخص الذي فوق نقطة أ
- يتحرك المساح الأمامي ويبيده الشاخص الثالث بين أ ، ب ويتوجيه من المساح الخلفي حتي تصبح الشواخص الثلاثة على استقامة واحدة .

التوجيه الامامي:




عندها يجلس المساح الخلفي ليتأكد من عملية الاستقامة وذلك بملاحظة الأجزاء السفلي من الشواخص . وعند التأكد من ذلك يشير إلي المساح الأمامي بتثبيت الشاخص الثالث وبانتهاء العمل يمكن تثبيت عدة نقاط علي استقامة الخط أب بنفس الطريقة .

٢ - التوجيه (التثبيت) الخلفي : خطوات العمل :

نكرر الخطوتين ١ ، ٢ كما في الحالة الأولى
يتحرك المساح الأمامي ومعه الشاخص الثالث خلف الشاخص الموجود في نقطة أ بتوجيه من المساح الخلفي حتي تصبح الشواخص الثلاثة علي استقامة واحدة .
يجلس المساح الخلفي للتأكد من عملية الاستقامة ثم يشير للمساح الأمامي بتثبيت النقطة .
يمكن تثبيت عدة نقاط علي امتداد الخط أب بنفس الطريقة .

التوجيه الخلفي



أولاً : عملية الرفع : تتم عملية الرفع بالجنزير بالخطوات التالية :

الاستكشاف : يقصد به المرور بالمنطقة المراد رفعها لتكوين فكرة عامة ، وملاحظة معالمها والتعرف على اتجاهات حدودها بالنسبة لبعضها البعض ، حتى يمكن اختيار أفضل المواقع للنقط التي سوف تختار لتكوين الهيكل الاساسي للمنطقة ووضع خطة العمل المساحي وتقدير الادوات المطلوبة لإجراء عملية الرفع والوقت المطلوب لتنفيذ العمل .
رسم الكروكي : بعد إجراء عملية الاستكشاف يتم رسم الكروكي للمنطقة في دفتر الغيط ولا يشترط إن تكون بمقياس رسم ، بل يكفي إن يمثل الطبيعة بالتقريب ، وبحجم مناسب يبين التفاصيل وعدم ازدحامها .


اختيار النقط المحددة للهيكل الاساسي : يتم اختيار انسب المواقع لنقط الهيكل من واقع الكروكي ، بحيث تمثل فيما بينها مضلعاً يكاد يحيط بالمنطقة ، وبحيث يمكن قياس كل خط من خطوط المضلع قياساً مباشراً وبما يمكن من الحركة على طول كل خط من خطوط المضلع .

- كما يفضل أن يكون المضلع بحيث يتكون من عدد من المثلثات مع مراعاة أن يكون عدد الخطوط أقل ما يمكن واطول ما يمكن .
- بعد التحديد الأولي لنقط رؤس المضلع يتم تعيين هذه النقط في مواقعها على الطبيعة باوتاد خشبية أو زوايا حديدية ، ويراعى إن تكون بعيدة عن حركة المرور لتفادى إزالتها .

كروكى النقط : بعد تثبيت النقط فى الطبيعة يحدد موقع كل نقطة وذلك بقياس بعدها عن نقطتين ثابتتين فى الطبيعة ، وقياس بعد ثالث للتحقيق ، والغرض من هذه الخطوط هو امكن العثور عليها عند استئناف العمل أو إعادة تحديد مكانها فى حالة إزالتها

قياس الاطوال : يتم قياس الأطوال الأفقية لأضلاع المضلع باستخدام الجنزير أو الشريط تسمى خطوط الهيكل الاساسى المحصورة بين الاوتاد بخطوط الجنزير ، ويقاس كل خط على حدة بدقة باحدى الطرق المختلفة ، ويقاس كل خط مرتين فى اتجاهين عكسيين ثم يؤخذ المتوسط.

كروكى المنطقة




التحشية (رفع التفاصيل) : يتم رفع التفاصيل من خلال إقامة أعمدة تمثل احداثيات بالنسبة لكل خط من خطوط المضلع ، ويكون لكل نقطة من نقاط الظواهر والتفاصيل احداثيان الأفقى هو البعد العمودى بينها وبين خط الجنزير ، والرأسى هو بعد المسقط العمودى للظاهرة مقاساً من بداية خط الجنزير . ولإجراء ذلك يفرد الجنزير فى اتجاه الخط المراد رفع تفاصيل حوله ، وتوضع حلقة الشريط التيل عند كل بعد مطلوب أخذ تحشية عنده ، ويقام عمود ويقاس تقاطعة مع حد التفاصيل ، وتسجل هذه الابعاد فى دفتر الغيط.


ويلاحظ عند رفع التفاصيل مايتأتى :

- أ يكفى لتحديد الخط المستقيم قياس خطين من خطوط التحشية فقط عند بدايته وعند نهايته وخط ثالث فى المنتصف كتحقيق .
- ب- تكلف خطوط التحشية الطويلة عناء ووقت فضلا عن الأخطاء المحتملة ، لذا يمكن إضافة خطوط جنزير مساعدة تربط بالهيكل الاساسى لتكون قريبة من التفاصيل البعيدة.
- ج- كلما كان التغيير فى شكل حدود التفاصيل بسيطاً كلما قلت خطوط التحشية، وكلما كثرت التعرجات كثرت خطوط التحشية اللازمة لرفع الحد بدقة.
- د- يجب الاعتناء بإقامة وإسقاط الأعمدة

- يسبق عملية التحشية رسم كروكي لكل ضلع من أضلاع المضلع منفصلاً تخصص له صفحة خاصة في دفتر الحقل .
- ترسم كروكيات للتفاصيل والظواهر المطلوب رفعها مساحياً على جانبي الخط يمينا ويساراً .
- يبدأ المساح في إسقاط الأعمدة من الظواهر والتفاصيل في الطبيعة على خط الجنزير ، وترسم الأعمدة من التفاصيل على صفحة الكروكي ويسجل عليها البعد من نقطة بداية خط الجنزير حتى مسقط العمود ، كذلك يسجل على العمود طوله المقاس في الطبيعة .



- يتم رفع الظواهر ذات الحدود المستقيمة بالإكتفاء بإسقاط عمود من أول الظاهرة وثان عند منتصفها تقريباً وثالث عند نهايتها .
- يتم رفع الظواهر ذات الحدود غير المنتظمة بإسقاط الأعمدة من بداية الظاهرة عند كل نقطة تتغير فيها إتجاه حدودها .
- يجب مراعاة الدقة الكاملة عند إجراء عملية التحشية إذ أن تراكم الأخطاء في عملية التحشية يترتب عليه ضرورة إعادة العملية المساحية بما تتطلبه من وقت وجهد كبيرين .



ثانياً: عملية التوقيع

- تعتبر مرحلة توقيع الأرصاد الحقلية ورسم الخريطة هي الغرض النهائي من العمل المساحي ، وتعرف هذه المرحلة بالعمل المكتبي حيث يتم توقيع كل الأرصاد وتوظيفها للوصول إلى خريطة موزع عليها الظواهر التي تم رفعها من الطبيعة .
- وتتلخص طريقة توقيع الأرصاد المساحية في الخطوات الآتية : -
- البدء في إختيار مقياس رسم يتناسب مع الأطوال التي تم قياسها ، وكذلك أبعاد اللوحة .
- يوقع الهيكل الأساسي للهيكل الذي يمثل المضلع من واقع الأرصاد وتبعاً لمقياس الرسم .


ويتم التوقيع بالخطوات التالية :

توقيع الهيكل الاساسى : يراعى الابتداء برسم اطول خط من خطوط الجنزير كقاعدة فى مكان مناسب من اللوحة يسمح بتوقيع بقية الخطوط والتفاصيل التى حولها داخل حدود اللوحة ، ويستعان فى ذلك بكروكى المنطقة . وترسم المثلثات التى تكون الهيكل بطريقة تقاطع الأقواس المعروفة ، وذلك بمعرفة اطوال اضلاعها واحدا بعد الآخر.

توقيع التفاصيل :

- يقصد بذلك توقيع خطوط التحشية ، وذلك عن طريق إقامة أعمدة بالمسطرة والمثلث على جانبى خط الجنزير المراد تحشيته عند الابعاد المسجلة فى دفتر الغيط .

- تحدد أطوال خطوط التحشية على هذه الأعمدة. توصل النقط الناتجة ببعضها لظهار حدود المنطقة وتفاصيلها المطلوبة ، ثم ينتقل العمل الى الخطوط الاخرى حتى تنتهى التحشية جميعها وتظهر المعالم الجغرافية متكاملة وواضحة.



المحاضرة الرابعة
عناصر المحاضرة

قياس الأطوال فى الطبيعة

قياس أطوال الخطوط:

يعتبر قياس الاطوال أساس الاعمال المساحية ، ويمكن قياس طول أى خط بعدة طرق تبعا لطبيعة هذا الخط من ناحية وطبيعة سطح الأرض بين النقطتين المحددتين له من ناحية أخرى ، وينبغى القول أن الخطوط المرسومة على الخرائط هى المسقط الأفقى لها ، لذا يجب أن تقاس اطوال الخطوط فى المستوى الأفقى قدر الامكان ، وان تعذر ذلك فيمكن اتباع بعض القوانين الرياضية البسيطة والعمليات المساحية البسيطة لحساب طول الخط فى المستوى الأفقى بعد قيامه فى المستوى المائل.

أولاً: - القياس على أرض مستوية :

الحالة الأولى : الأرضى مستوية تقريبا :

(أ) - إذا كان طول الخط أقصر من جنزير أو (الشريط) :

نمد الجنزير أو الشريط بين الوتدين المحددين لطول الخط بحيث يكون مستقيما وأفقيا تماما والحد الخارجي لأحد قبضتي الجنزير عند نقطة ابتداء الخط ثم نعين الطول مباشرة علي الجنزير أو الشريط .

(ب) إذا كان طول الخط أطول من جنزير أو (الشريط) :

يحتاج القياس في هذه الحالة أولا إلي عملية توجيه الخط بواسطة الشواخص نفرض أن (أ ب) هو الخط المطلوب قياسه في الاتجاه من (أ) إلي (ب) نجري العمل بالخطوات التالية :

يمسك شخص أول الجنزير أو الشريط ويسمي (الخلفي) والآخر بنهايته ويسمي (الأمامي) ويكون معه ١٠ شوك .
تحدد كل من (أ) ، (ب) بوضع شاخص فوق كل منهما ثم يفرد الجنزير .


- يثبت الخلفي أول الجنزير أو الشريط في (أ) ويجلس القرفصاء خلف (أ) ليتسنى له رؤية كعب الشاخص في (ب) ثم يتحرك يمينا أو يسارا حتي يختفي الشاخص في (ب) خلف الشاخص في (أ) وبذلك يصبح الخلفي علي الاتجاه (أب) تماما .

- يطلب الخلفي من الأمامي (الذي يكون قد اتخذ وضعا تقريبا مثل ج ١) أن يتحرك حتي يختفي الشاخص الذي معه خلف (أ) فيأخذ الأمامي الوضع ج الواقعة علي (أب) ويشد الجنزير جيدا في هذا الاتجاه ثم تغرز شوكة في ج نهاية الجنزير .

- الآن تحدد نهاية الجنزير الأول أو الطرحة الأولى، يسحب الأمامي الجنزير ويسير الخلفي في اتجاه ب حتي تصل قبضة الجنزير مع الخلفي إلي ج ، يكرر العمل من ج فيتخذ الجنزير الوضع ج ١ د مثلا ، وبعملية التوجيه تحدد النقطة (د) وتوضع فيها شوكة وقبل أن يسحب الأمامي عند د الجنزير يرفع الخلفي الشوكة التي وضعت في ج ثم يسحب الجنزير حتي يصل الخلفي إلي د ويقوم بتوجيه الجنزير لتحديد (هـ) بنفس الطريقة السابقة .

يستمر العمل هكذا حتي نهاية الخط فإن كان طوله أكبر من ٢٠٠ متر (أي ١٠ جنازير) فإن الخلفي يسلم الأمامي الشوك العشر ويرصد في دفتر معه مخصص للملاحظات أنه قد قيس من الخط ٢٠٠ متر يستمر العمل حتي نهاية الخط، ويرصد الطول الكلي للخط وذلك بتقدير عدد المرات التي تبودلت فيه الشوك من واقع الدفتر الموجود مع الخلفي، يضاف الطول المقابل لعدد الجنازير الصحيحة لآخر نقطة وصل إليها الخلفي، وعدد الجنازير يدل عليه عدد الشوك الموجودة معه ، وأخيرا تضاف الأمتار الصحيحة وكسورها لنهاية الخط (قد نستعمل خمس شوك بدلا من ١٠ وتكون المسافة المقيسة كل مرة ١٠٠ متر) .


يحسن جدا التوجيه بإشارات يتفق عليها بدلا من النداء .



الحالة الثانية : القياس على ارض غير منتظمة الانحدار :


يستخدم فى القياس شاخص من الخشب بطول ٥ متر ومعه ميزان تسوية وخط شاغول ، ويمكن قياس الخط على طرحات بطول ٥ متر : وتتبع فى هذه الحالة طريقة السلالم كما هو موضح بالشكل المرفق وتتم بالطريقة التالية :
- يبدأ القياس من النقطة العليا للمنحدر فيمسك المساعد الأول طرف الشريط ويمسك المساعد الثانى جزء من أجزاء الشريط وليكن علامة ٥ متر (يتوقف اختيارها على شكل التغير فى تضاريس الأرض) ثم يشد الشريط أفقيا فى اتجاه أ ب

بحيث يكون احد طرفيه على سطح الأرض عند (أ) أما الطرف الثانى فيكون مرتفع بحيث يكون هذا الجزء من الشريط أفقيا ، وذلك بالاستعانة بميزان التسوية الذى يمسكه المساعد ، وبالاستعانة بخط وثقل الشاغول يتحدد الاتجاه الراسى عند نهاية الجزء الأفقى من الشريط (س ١) ، ويتحدد مسقط النهاية على سطح الأرض (١) ومنها يتم قياس جزء جديد (ص ١) افقى حيث مسقط نهايته على سطح الأرض هو النقطة (٢) والتي يبدأ منها القياس من جديد - وهكذا ، وبذلك يكون الطول الأفقى للخط أ ب = مجموع الاجزاء الأفقية س ١ + ص ١ + ف ١ ١



الحالة الثالثة : القياس على الأرض المنتظمة الانحدار :

إذا كانت المسافة المراد قياسها على أرض منتظمة الانحدار أو مكونة من عدة انحدارات منتظمة كما فى الطرق المرصوفة ففي هذه الحالة تقاس المسافة المائلة وتحسب منها المسافة الأفقية بإحدى الطريقتين الآتيتين كما هو موضح بالشكل المرفق :



١- إذا أمكن إيجاد فرق الارتفاع (فرق المنسوب) بين النقطتين فتكون المسافة الأفقية :

$$F = \sqrt{M^2 - E^2}$$

حيث F = المسافة الأفقية

M = المسافة المائلة

E = فرق المنسوب



٢ - بقياس زاوية ميل الأرض :

المسافة الأفقية F = م جتا هـ حيث


M = المسافة المائلة

هـ = زاوية الانحدار (ميل الأرض عن المستوى الأفقى)

مصادر الأخطاء فى قياس الأطوال بالشريط وتصحيحاتها:

فى أى ارصاد لابد وأن توجد أخطاء فى قياس أطوال الخطوط نتيجة اسباب عديدة مثل :


- ١ - التغير فى طول الشريط نتيجة لإصلاحه بعد قطعة أو لانحناء بعض أجزائه أو تأثير درجة الحرارة أو كل هذه العوامل
- ٢ - الترخيم الناتج أثناء القياس نتيجة فردته كاملاً.



- ٣- انحرافات القياس وذلك نتيجة لسوء عملية التوجيه أثناء تقسيم الخط .
- ٤- عدم الدقة في تحديد نقطة البداية والنهاية للخطوط .
- لذا يجب أن نجعل الخط لا يتعدى نسبة معينة ، ونسبة الخط المسموح به تتوقف على طبيعة العمل والغرض المطلوب ، لذا يجب معرفة مصادر الأخطاء وكيفية حساب التصحيحات اللازمة لتلافيها .

أنواع الشمال :

الشمال الجغرافي أو الحقيقي (Geographical Or True Meridian) :
هو اتجاه خط الطول المار بالنقطة على سطح الأرض إلى القطب الشمالي وحيث إن خطوط الطول ثابتة لا تتغير لذا فإن اتجاه الشمال الجغرافي ثابت ولا يتغير ولهذا يسمى اتجاه الشمال الحقيقي.



وكل خطوط الطول عبارة عن خطوط الشمال الحقيقي. ويميز الشمال الحقيقي برمز النجمة في نهاية الخط على مخطط الاتجاه في الخريطة الطبوغرافية. ولا يوجد جهاز يمكن بواسطته تحديد اتجاه خطوط الطول عند نقطة ما ولكن يحدد هذا الاتجاه عن طريق إجراء أرصاد وحسابات فلكية.


الشمال المغناطيسي (Magnetic Meridian) :

هو الاتجاه الذي تحدده إبرة مغناطيسية حرة الحركة وغير خاضعة لتأثير الجاذبية المحلية، وهذا الاتجاه غير ثابت لأن الإبرة


المغناطيسية تتأثر بما يحيط بها من حقول مغناطيسية بسبب وجود المعادن في باطن الأرض والتي تشكل المغناطيس الكبير.

لذا فإن الاتجاه يتغير في نفس المكان من وقت لآخر. والجهاز الذي يحتوي على الإبرة المغناطيسية المستخدمة في تحديد اتجاه الشمال المغناطيسي يسمى البوصلة المغناطيسية.

ويميز الشمال المغناطيسي على الخرائط الطبوغرافية بخط مرسوم في نهايته سهم يشير للشمال المغناطيسي .




الشمال التسماتي (الإحداثي)
تظهر على الخرائط الطبوغرافية شبكة من الخطوط المستقيمة المتعامدة ، تمثل خطوط الطوال ودوائر العرض يسترشد بها في تحديد إتجاه الشمال .



زاوية الاختلاف :

مما سبق نلاحظ أن إتجاه الشمال المغناطيسي وإتجاه الشمال الجغرافي متقاربين إلا أنهما غير متطابقين ويحصران بينهما زاوية صغيرة عند النقطة وهذه الزاوية تسمى زاوية الاختلاف المغناطيسي. أي أن زاوية الاختلاف المغناطيسي هي الزاوية المحصورة بين الشمال الحقيقي والشمال المغناطيسي عند أي نقطة على سطح الأرض، وهي زاوية صغيرة وقد تكون شرق أو غرب الشمال الحقيقي. لذا فإنه عند ذكر زاوية الاختلاف فلا بد من تحديد اتجاهها شرق أو غرب. وقد اتخذ الشمال الحقيقي كأساس لتحديد وضع زاوية الاختلاف.



العلاقة بين الانحراف الحقيقي والانحراف المغناطيسي :
جميع أعمال المساحة تنسب إلى اتجاه ثابت معلوم مثل الشمال الحقيقي أو الشمال المغناطيسي. ويمكن تعريف انحراف أي خط بأنه هو الزاوية التي يصنعها هذا الخط في اتجاه دوران عقارب الساعة مع اتجاه ثابت. وقد يكون هذا الاتجاه إما الشمال المغناطيسي أو الشمال الحقيقي.
وتنقسم الانحرافات إلى انحراف حقيقي وانحراف مغناطيسي :

الانحراف الحقيقي :
هو مقدار الزاوية مقاساً في اتجاه دوران عقارب الساعة من الشمال الحقيقي حتى الخط (الضلع). وفي هذه الحالة يسمى انحرافاً حقيقياً.
الانحراف المغناطيسي :
هو مقدار الزاوية المقاسة في اتجاه دوران عقارب الساعة من الشمال المغناطيسي حتى الخط (الضلع). وفي هذه الحالة يسمى انحرافاً مغناطيسياً.

ويمكن استنتاج العلاقة التي تربط بين كل من الشمال الحقيقي والشمال المغناطيسي وزاوية الاختلاف مع ملاحظة أن الانحراف المغناطيسي يمكن قياسه بالبوصلية وزاوية الاختلاف يمكن تحديدها بمعرفة المكان والتاريخ من جداول وخرائط خاصة توضح قيم زوايا الاختلاف ومعدل التغير السنوي في قيمها.

المحاضرة الخامسة

اللوحة المستوية (البلاشبيطة)

اللوحة المستوية Plane Table (البلاشبيطة) هي واحدة من الأجهزة المساحية التي تستخدم في الرفع المساحي للمضلعات وذلك بشكل مباشر من الميدان ، بحيث يتم العمل الميداني والمكتبي في ذات الوقت . ولعله من الواضح أن تعدد الأجهزة المساحية التي يمكن إستخدامها في عملية الرفع الميداني يرتبط بان لكل جهاز من هذه الأجهزة مايناسبه من ظروف وطبيعة للمنطقة المرفوعة .
وعليه فأن إختيار الجهاز المساحي المناسب والأسلوب المناسب في عملية الرفع الميداني لابد أن ترتبط بطبيعة المنطقة التي يراد

رفعها ، ومدى الدقة المطلوبة ، والزمن المتاح للعمل الميداني ، والزمن المتاح للعمل المكتبي ، والخبرات البشرية ، ومستوى الإنفاق على عملية الرفع الخ من تلك الظروف التي يجب أن تحدد مسبقاً حتى يتم إختيار الجهاز والأسلوب المناسب لعملية الرفع الميداني .
وللقيام برفع أى منطقة باستخدام البلاشبيطة ، نحتاج إلى استخدام البلاشبيطة أو اللوحة المستوية مع مجموعة من الأجهزة والأدوات المكملة ، التي يمكن من خلالها إتمام عملية الرفع المساحي.

الأجهزة والأدوات المستخدمة في الرفع بالبلاشبيطة :

تتميز عملية الرفع بالبلانشطة إنها أكثر العمليات المساحية التي تتعدد فيها الأجهزة والمكونات المطلوبة لعمليات الرفع ، وبذلك يجب أن تشمل مايلي :

١- اللوحة المستوية : وهى عبارة عن لوحة مستوية مشابهة للوحة الرسم ، وهى تكون غالباً مربعة الشكل يبلغ طول ضلعها ٥٠×٦٠سم ، وتصنع اللوحة من الخشب المقاوم للتمدد ، وأحياناً تصنع من اللدائن التى لها قدرة على التحمل ، وترتكز هذه اللوحة على قاعدة معينة تتكون من مثلثين متوازيين بينهما ثلاثة مسامير للتسوية بحيث تستخدم هذه المسامير للعمل على أفقية اللوحة.




(اللوحة المستوية وأهم مكوناتها
التي تشمل اللوحة المستوية ،
الأليداد ، البوصلة الصندوقية ،
الحامل الثلاثى)

٢- الحامل الثلاثى : هو عبارة عن حامل يتركب من ثلاثة شعب تنتهى بثلاثة مخاريط معدنية ترتكز على الأرض ، كما يتميز الحامل بأن أرجله الثلاثة عبارة عن تركيب متداخل يمكن من تغيير طولها طبقاً لاحتياجات الراسد ، كما ينتهى الحامل من طرفه الأعلى بمسمار يستخدم لربط الحامل فى القاعدة السفلية للوحة المستوية .

٣- ميزان التسوية : عبارة عن ميزان يملأ بسائل غير قابل للتمدد ويكون أما مستدير الشكل أو طولى يستخدم فى إتمام عملية أفقية اللوحة ، بحيث يوضع هذا الميزان فوق اللوحة عند تحريك مسامير التسوية حتى ننتهى من جعل اللوحة أفقية تماماً ، ويتم رفعة من على اللوحة بعد ذلك.

٤- الأليداد : من الأجهزة الرئيسية المستخدمة فى المساحة باللوحة المستوية ، ويتكون من مسطرة خشبية أو معدنية مثبت عليها طرفى توجيه ، أحدهما عبارة عن سن والآخر عبارة عن شرخ بحيث يتم من خلالها التوجيه للهدف المطلوب رصده .

ويستخدم هذا النوع من الأليداد عندما تكون المنطقة المراد رفعها محدودة المساحة ومستوى الدقة منخفض، أما الأليداد التلسكوبى فيتكون من : المنظار الذى يتكون من عدستين ، أحدهما شينية ، والأخرى عينية ، وبينهما حامل الشعرات يرتبط المنظار بدائرة رأسية على هيئة منقلة ، تستخدم فى تحديد الزوايا



- ٥ - يثبت على المنظار ميزان تسوية طولى ، ويلحق به مرآة عاكسة ، يستخدم فى تحديد أفقية المنظار .
٦ - زراع التوازي وهو زراع مثبت فى قاعدة الجهاز بحيث يمكن من صنع موازيات متتابعة وموازية لمحور المنظار .
٧ - مسطرة التوقيع وهى مسطرة تثبت فى حافة زراع التوازي ويمكن إستبدالها بمقاييس مختلفة طبقاً للحاجة

٨ - شوكة التسامت وخط الشاغول

- ٩ - البوصلة الصندوقية : عبارة عن بوصة مغناطيسية عادية ولكن على شكل صندوق ، توضع على اللوحة المستوية بحيث يتم تحريكها حتى تكون الأبرة حرة الحركة ، ومن ثم يرسم خط على حافة الصندوق يشير إلى إتجاه الشمال .
الشروط المطلوب توفرها عند العمل باللوحة المستوية :
- التسامت بين النقطة على الأرض والنقطة على اللوحة المستوية
- أفقية اللوحة المستوية : ويتم ذلك من خلال إستخدام ميزان التسوية وتحقيق أفقية اللوحة تماماً .

- التوجيه الأساسى حتى يتحقق التطابق بين الخطوط المرسومة على اللوحة ومايقابلها على الطبيعة .
مميزات المساحة باللوحة المستوية :

- يتم فى اللوحة المستوية إنجاز العمل الميدانى والمكتبى فى ذات الوقت .
- ليست هناك حاجة لقياس الزوايا ، وإنما يتم الرصد مباشرة على الأهداف ومن ثم لاتحدث الأخطاء الناتجة عن قياس الزوايا .
- يتم تحقيق العمل مباشرة فى الميدان ، ومن ثم يتم التأكد من صحة العمل قبل الإنتقال من الميدان .

عيوب المساحة باللوحة المستوية :

- طول الوقت المطلوب للعمل الميدانى
- كثرة الأدوات الملحقة المطلوبة للرفع باللوحة المستوية
- عدم إمكانية إستخدامها فى الظروف الجوية الصعبة .

طرق الرفع باستخدام اللوحة المستوية :

هناك العديد من الطرق التى يمكن أن تستخدم لرفع أى منطقة باستخدام البلان شبطة ، وإختيار الطريقة المناسبة يعتمد على طبيعة المنطقة المطلوب رفعها ، وإمكانية الحركة فيها وطبيعة الرؤية والحركة بين نقاط المضلع المطلوب رفعه وتحديد أركانه وتحديد خصائص المنطقة التى سيتم العمل فيها

١ - طريقة الإشعاع أو الثبات :


- تعتمد هذه الطريقة على رصد كل نقاط المضلع من خلال احتلال نقطة ما (يفضل أن تكون فى وسط المضلع) وبعد ذلك يتم التوجيه لأركان المضلع وتحديد مسارات الأشعة الصادرة من النقطة المركزية ، بالإضافة إلى المسافة من النقطة المركزية إلى أركان المضلع ، ولابد أن تتميز النقطة المختارة للقيام بعملية الرصد بخاصيتين أساسيتين هما :
١ - أن يكون هناك إمكانية لرؤية كل أركان المضلع من النقطة المركزية ومن ثم رصد هذه الأركان رسداً مباشراً ، أى يجب ألا تكون هناك عقبات تعترض عملية الرصد المباشر .
٢ - يمكن قياس المسافة بين النقطة المركزية وأركان المضلع قياساً مباشراً بحيث لاتوجد أى عقبة تعترض عملية القياس المباشر .

مراحل رفع المنطقة :

- ١ - يتم احتلال نقطة مركزية (م) يفضل أن تكون فى وسط المضلع .
٢ - يتم تثبيت لوحة رسم من الكرتون الأبيض ، عادة من ورق الكانسون الأبيض على أن تكون عملية التثبيت جيدة .
٣ - يتم إجراء عملية الضبط اللازمة للوحة المستوية والتى تشمل ضبط الأفقية والتسامت ، أى يتم تحديد النقط المحتملة على الأرض وماينظرها على اللوحة المستوية .

- ٤- يتم تثبيت دبوس عند النقطة المركزية (م) المتسامت معها بحيث يمكن تحريك الأليداد عند التوجيه إلى نقاط المضلع المختلفة وهي مستندة إليها .
- ٥- يتم توجيه الأليداد إلى النقطة الأولى نقطة (أ) من نقاط المضلع ورسم شعاع يخرج من النقطة المركزية ويطول مناسب باتجاه هذه النقطة .

- ٦- بعد ذلك يتم قياس المسافة بين نقطة (م) ونقطة (أ) على الطبيعة
- ٧- يتم إختيار مقياس رسم مناسب ويتم توقيع المسافة المقاسة (م أ) على الطبيعة باستخدام المقياس المختار على اللوحة المستوية ، ومن ثم تحديد موقع النقطة (أ) على الشعاع المرسوم .
- ٨- يتم تكرار نفس العمل مع باقى نقاط المضلع ، بحيث يتم توجيه الأليداد إلى كل نقطة من نقاط المضلع ورسم شعاع يخرج من النقطة المركزية باتجاه النقطة المرصودة ، ثم يتم قياس المسافة على الطبيعة وتمثيلها على اللوحة المستوية ، ومن ثم تحديد موقع النقطة المرصودة على الشعاع والتي تتمثل فى (أ ب ج د هـ)
- ٩- يتم التوصيل بين النقاط المحددة على اللوحة (أ ب ج د هـ) ومن ثم ينتج المضلع المرفوع .



ثانيا : طريقة التقاطع الأمامى :

تعتمد هذه الطريقة على رصد المضلع من خلال احتلال نقطتين وقياس المسافة (خط القاعدة) بينهما قياساً مباشراً ودقيقاً ويمكن أن تكون تلك النقطتين أحد نقطتي المضلع خارج أو داخل المضلع ، وهناك شرطين يجب توافرها فى النقطتين هما:

- ١- أن يمكن من النقطتين المختارتين رصد كل نقاط المضلع الأخرى
- ٢- يمكن قياس المسافة بين النقطتين قياساً مباشراً ودقيقاً وكلما كانت المسافة بين هاتين النقطتين أطول كان هذا أفضل من حيث دقة العمل .

مراحل الرفع :

- ١- يتم تحديد النقطتين المناسبين حتى تتم عملية الرصد وبحيث يتحقق فيهما الشرطين السابقين.
- ٢- يتم احتلال النقطة (ج) وأجراء التسامت والضبط المطلوب ، ومن ثم تحديد نقطة (ج ١) على لوحة الرسم والتوجيه ناحية النقطة (د) أى نقطة الرصد الثانية أو طرف خط القاعدة ورسم شعاع على اللوحة المستوية يخرج من نقطة (ج) باتجاه نقطة (د) والتي تناظرها على اللوحة النقطة (د ١) .
- ٣- يتم قياس المسافة ج د على الطبيعة وإختيار مقياس رسم مناسب وتوقيع هذا الخط على اللوحة المستوية باستخدام مقياس رسم مناسب.
- ٤- أثناء احتلالنا للنقطة ج يتم التوجيه إلى نقطة ب ورسم شعاع يخرج من ج إلى ب بطول مناسب يتناسب ومقياس الرسم المختار
- ٥- يتم تكرار هذا العمل مع باقى نقاط المضلع (التوجيه ورسم الشعاع على اللوحة المستوية للنقاط أ ، هـ

٦- بعد ذلك يتم الانتقال إلى النقطة د (الطرف الآخر لخط القاعدة) وإجراء عمليات التسامت والضبط المطلوب .

٧- يتم التوجيه إلى نقطة ب ومن ثم رسم شعاع من د إلى ب ، ومن ثم نجد إن هذا الشعاع قد تقاطع مع الشعاع الخارج من نقطة ج ، ومن ثم يكون موقع ب عبارة عن تقاطع الشعاعين على الرسم .

٨- يتم تكرار نفس العمل مع باقى نقاط المضلع من نفس النقطة ، ومن ثم يخرج من تقاطع كل شعاعين احدهما من نقطة ج والآخر من نقطة د ويحملان فى نهايتهما باقى نقاط المضلع .

٩- يتم التوصيل بين النقاط فينتج لنا المضلع المطلوب .

طريقة التقاطع العكسى :

فى هذه الطريقة يتم اختيار خط القاعدة وهو الخط الوحيد التى يتم قياسه فى الطبيعة ، ثم بعد ذلك يتم رصد من كل نقطة النقطتين التاليتين بشكل متتالى حتى نصل إلى نفس النقطة التى تم البدء منها مرة أخرى .

ولكى يتم استخدام هذه الطريقة لابد من توافر شرطين هما :

١- إن يكون هناك احد اضلاع المضلع يمكن قياسه قياس مباشر ودقيق وهو مايسمى بخط القاعدة .

٢- إن يمكن رصد النقطتين التاليتين من كل نقطة من نقاط المضلع .

مراحل رفع المنطقة :

بفرض اختيار خط القاعدة (ج د) ولكى نقوم برفع المضلع (أ ب ج د هـ) نقوم بمايلى :

١- يتم احتلال نقطة (ج) وإجراء عملية التسامت والضبط ، وهى طرف خط القاعدة الأول والتوجيه إلى نقطة (د) أى طرف القاعدة التالى ورسم شعاع يخرج من (ج) باتجاه (د) على اللوحة المستوية

٢- يتم قياس المسافة (ج د) قياساً مباشراً ودقيقاً على الطبيعة ، وباستخدام مقياس رسم مناسب يتم توقيع الموقع المناظر لنقطة (د) على اللوحة المستوية .

٤- يتم من نقطة (ج) رصد نقطة (هـ) من خلال توجيه الأليداد باتجاهها ورسم شعاع يخرج من ج إلى هـ على اللوحة المستوية ويكتب فى نهايته هـ

٥- يتم الانتقال إلى نقطة د والتوجيه ناحية هـ ورسم شعاع يخرج من د ويكتب فى نهايته هـ فيتقاطع مع الشعاع السابق الخارج من نقطة ج ومن ثم فإن تقاطع هذين الشعاعين تتج عنه نقطه هـ فى الطبيعة

٦- يتم من نقطة د التوجيه إلى النقطة أ ويتم رسم شعاع يكتب فى نهايه أ

٧- يتم الانتقال إلى النقطة هـ ويتم إجراء التسامت والضبط والافقية ويتم التوجيه إلى النقطة أ ورسم شعاع يخرج من هـ إلى أ فيقاطع مع الشعاع الخارج من النقطة السابقة د وتكون هذه النقطة هى نقطة أ على الطبيعة . يتم الانتقال إلى باقى النقط وتكرار العمل حتى ننتهى من رسم المضلع المطلوب .

٤- طريقة اللف والدوران أو الترافرس

فى هذه الطريقة يتم رفع المضلع من خلال الانتقال بين نقاط المضلع المختلفة الواحدة تلو الأخرى حتى نعود إلى نفس النقطة إلى بدنا منها العمل .

تستخدم هذه الطريقة عندما تكون هناك عوائق لاتمكن من رؤية المنطقة من نقطة واحدة كما هو الحال فى طريقة الإشعاع ، أو من نقطتين كما هو الحال فى طريقة التقاطع .

وتستخدم هذه الطريقة عندما تكون المنطقة المطلوب رفعها متسعة ومن اكبر عيوبها الحاجة إلى التنقل الكثير بين نقاط المضلع المختلفة كما تحتاج إلى قياس كل اضلاع المضلع ،

ويشترط لتنفيذ هذه الطريقة توافر مايلي:

١- أن يمكن رصد النقطة التالية من كل نقطة من نقاط المضلع .


٢- أن يمكن القياس المباشر لكل اضلاع الترافرس المختلفة .

مراحل رفع المنطقة :

بفرض إن المضلع المرفوع هو (أ ب ج د هـ) وبفرض أن نقطة البداية هي نقطة ج فانه لرفع هذا المضلع نقوم بما يلي :

- ١- نقوم باحتلال نقطة ج وإجراء عمليتي التسامت والضبط اللازم ومن ثم التوجيه لنقطة د ورسم شعاع من ج إلى د
- ٢- يتم قياس المسافة ج د على الطبيعة ، وباستخدام مقياس رسم مناسب يتم توقيع هذا الضلع على اللوحة المستوية
- ٣- يمكن من ج التوجيه إلى نقطة ب ورسم شعاع وقياس المسافة ح ب على الطبيعة وتمثيلها على اللوحة المستوية وذلك بهدف تقليل عدد مرات التنقل .
- ٤- يتم بعد ذلك الانتقال إلى نقطة د وإجراء التسامت والضبط اللازم

، ثم رصد نقطة هـ وقياس المسافة د هـ وتمثيلها باستخدام مقياس الرسم .
يتم تكرار العمل بشكل متوالى حتى نعود إلى نقطة البداية ، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من رفع المنطقة .




المحاضرة السادسة
عناصر المحاضرة

الميزانية

الميزانية :

تبحث الميزانية في علاقة النقط بعضها ببعض في المستوى الرأسى لتحديد الفرق بين مناسيبها ارتفاعاً وإنخفاضاً ، أو بمعنى آخر إيجاد البعد الرأسى بين النقاط المختلفة على سطح الأرض ، ويحدد الفرق بين مناسيب النقط أما بالنسبة لبعضها أو بالنسبة لسطح ثابت يسمى سطح المقارنة العامة وهو متوسط منسوب سطح البحر .




وقبل البدء فى التعرف على الميزانية معناها والهدف منها ، يجب أن نتعرف على مجموعة مصطلحات الأساسية التى يتعامل بها المساح أثناء عمله ، وهى:-

منسوب نقطة Reduced level:

هو مقدار ارتفاع أو انخفاض النقطة عن مستوي المقارنة أو سطح البحر .
فرق المنسوب بين نقطتين : هو مقدار فرق الارتفاع بينهما .

خط أو مستوى سطح المقارنة Datum line:


هو سطح مرجعي ، تنسب إليه جميع مناسيب النقاط علي افتراض أن منسوبه يساوي الصفر (ودائما ما يكون سطح البحر)



الروبير B.M:

هى عبارة عن نقطة معلومة أو مفروضة المنسوب ، تستخدم كمرجع لمعرفة مناسيب نقاط أخرى ، ويجري عادة تثبيت هذه النقاط بدقة عالية ، ويعد لكل واحدة منها وصف دقيق يسهل العثور عليها في الطبيعة . و تثبت هذه النقاط في الطبيعة بصفة دائمة ، و إن اختلفت أشكالها حيث منها المسدس الشكل الذى يثبت على الحائط ويكون منسوبة عند على نقطة ، ومنها الأرضى الذى يتصل بقاعدة معدنية ، ويصب حول هذه القاعدة المعدنية خرسانة حتي يؤمن عدم زوالها أو العبث بها .

(روبير مثبت على قاعدة خرسانية)



المؤخرة أو القراءة الخلفية (B.S) Back sight:

هى عبارة عن أول قراءة تؤخذ علي القامة المدرجة بعد تثبيت الجهاز

المقدمة أو القراءة الأمامية (F.S) :


هى عبارة عن آخر قراءة تؤخذ علي القامة قبل نقل الجهاز

المتوسط (I.S) Intermediate sight:

هى كل قراءة أخذت بعد قراءة المؤخرة ، وقبل قراءة المقدمة .

نقطة الدوران (T.P) Turning point:

هى النقطة التى يؤخذ عندها علي القامة قراءتان أحدها أمامي والآخرى خلفية .



القراءات الخلفية والأمامية والمتوسطة المأخوذة على قامة مدرجة مثبتة رأسياً فوق نقاط مختلفة من سطح الأرض وذلك بواسطة جهاز أو ميزان تسوية (Level)

ارتفاع الجهاز :-

هو ارتفاع مستوي خط النظر عن سطح المقارنة ، وأحيانا يعبر عنه بمنسوب سطح الميزان .

يمكن تقسيم الميزانية إلى الأنواع الآتية:

١ : الميزانية العادية:

وفيها يمكن تعيين مناسيب النقاط المختلفة بالنسبة لمستوى سطح المقارنة باستعمال ميزان عادي (هندسي) وقامة عادية وتكون نقاط القياس كافية من الناحية العملية، وتستخدم هذه الميزانية في المشروعات الهندسية والزراعية، ويمكن تقسيمها من حيث طريقة العمل إلى:

أ. ميزانية طولية

ب. ميزانية شبكية

٢ - الميزانية الدقيقة:

وهي أهم الطرق لتعيين مناسيب نقاط، ويستخدم لهذا الغرض ميزان خاص، ويعرف بالميزان الدقيق، وكذلك قامة خاصة، وتستخدم تلك الميزانية في الأبحاث العملية الخاصة بدراسة تحركات القشرة الأرضية ولتكوين شبكات الميزانية للدول المختلفة.

٣ - الميزانية المثلثية :

وتستخدم في إيجاد فرق الارتفاع بين النقاط في شبكات المثلثات، وذلك بواسطة قياس الزوايا الرأسية ومعرفة المسافات الأفقية، وهي أقل دقة من الطريقة الأولى

٤ : الميزانية البارومترية :

وتعتمد أساساً على الظاهرة الطبيعية وهي التغير في الضغط الجوي كلما تغير الارتفاع عن سطح البحر، وبذلك يمكن تعيين فرق ارتفاع النقاط بمعرفة مقدار التغير في الضغط الجوي .

وسوف نكتفي بشرح النوع الأول فقط وذلك لأهميته في الأعمال الهندسية والمشروعات الزراعية

الميزانية العادية :

ويطلق عليها أحيانا الميزانية الهندسية، وهي عملية تحديد البعد الرأسى بين النقاط المختلفة وذلك بتعيين فرق الارتفاع أو الانخفاض عن طريق تقاطع مستوي أفقي مع مقياس رأسي موضوع عند النقاط المطلوب إيجاد منسوبها.

ويحدد المستوى الأفقي بواسطة الميزان، والمقياس الرأسى هو القامة، وتعتبر الميزانية ركن هام في الأعمال المساحية وتستخدم في جميع المشروعات الهندسية والزراعية، مثل إنشاء الطرق وشق الترع والمصارف وتقسيم وتسوية الأراضي.

وتنقسم الميزانية العادية من حيث الغرض المستعملة من أجله إلى الأقسام التالية :

١ - الميزانية الطولية :

وتستعمل في الاتجاه الطولي ويطلق عليها ميزانية المشروعات، وتستخدم في إنشاء طريق أو ترعه أو مد أنابيب مياه أو خطوط سكك حديد ، وفي بعض المشاريع تستلزم عمل بعض القطاعات العرضية في الاتجاه العمودي على اتجاه الميزانية لذلك يعمل ما يسمى بالميزانية العرضية .

٢ - الميزانية الشبكية :

وتستعمل لإنشاء الخرائط الكنتورية والطبوغرافية ودراسة تفاصيل المنطقة المراد رفعها .

أهمية الميزانية :

إن أعمال التسوية ضرورية وحيوية للمشاريع الهندسية والزراعية المختلفة ، لكافة المشاريع والأعمال التي لها صلة بتضاريس الأرض ، وتتجلى أهمية التسوية بذكر شئ من مجالات استخداماتها فمن ذلك :

تعتبر التسوية ضرورية جدا في أعمال الخرائط وحساب الكميات تستخدم في مراحل التصميم والتنفيذ للمشاريع العمرانية

- التسوية ذات أهمية قصوي في مشاريع المياه والمجاري وأقنية الري والسدود .
- تستخدم التسوية في مشاريع إنشاء الطرق والمطارات والسكك الحديدية والملاعب والساحات.
- ويعتمد في إجراء الميزانية على جهاز القامة و الميزان.

القامة :

عبارة عن مسطرة خشبية أو معدنية ، أحد وجهيها مدرج إلي أمتار وديسيمترات وسنتيمترات ، ولأخذ قراءة القامة عند نقطة


يتم توجيه جهاز الميزان إلي تلك النقطة والقامة فوقها في وضع رأسي تماما .

ويأتي هذا إما بتوجيه المساح الذي يتولى إمساك القامة ، أو أن بعض القامات تحتوي على فقاعة لضبط أفقيتها أثناء الرصد .

وهناك عدة أشكال من القامات، فمنها القامة ذات المفصل ، وطولها أربعة أمتار ، ويمكن طيها إلي قسمين وعند استعمالها يجري فردها لتصبح على استقامة واحدة ، ومن القامات ما يمكن ثنيه إلي أربعة أقسام طول كل قسم متر واحد ، ومنها ما يتكون من ثلاثة أجزاء تنزلق داخل بعضها وتسمى بالتلسكوبية.

أما عن كيفية قراءة الرقم على القامة فيتم عن طريق رصد الديسيمتر المقروء وحتى الشعرة الوسطي .

في بعض الأحيان تظهر القامة من خلال المنظار مقلوبة، إذ أن بعض المساطر مصنعة بحيث تكون الأرقام مقلوبة الكتابة .



القراءة على القامة ١.٣٥ متر

بعض أشكال القامة وقراءة على أحداها

جهاز الميزان Level

هو الجهاز المستخدم لتعيين ارتفاعات وانخفاضات النقاط أو بمعنى آخر لإيجاد مناسيب النقاط ، وهذا الجهاز يحوي أجزاء مهمة سيأتي التعرف عليها إن شاء الله ، وأجهزة الميزان المستخدمة لتعيين المناسيب ، متعددة باختلاف الشركات المصنعة لها ، وكذلك متباينة ومختلفة من حيث الدقة وجودة المصنعية وتعدد الأغراض.



ميزان عادي



ميزان رقمي

طريقة عمل الميزانية الطولية :

قبل البدء في عمل الميزانية يجب البحث عن نقطة قريبة من منطقة العمل ويكون منسوبها معلوم (روبير) حتى يمكن بدأ عمل الميزانية منها والمثال التالي يوضح كيفية عمل ميزانية طولية من نقطة معلومة (أ) لإيجاد نقطة أخرى (ب) شكل (٦ - ١) .
نقسم المسافة بين أ ، ب إلى مسافات تتراوح بين ٧٠ ، ١٠٠ م ثم نقيس فرق الارتفاع ع (أ ب) ، وطريقة العمل كالآتي :

- ١- لإيجاد ع ١ ، نقف بالميزان في منتصف المسافة بين أ ، د ثم نضبط الميزان أفقياً.
- ٢- نكلف مساعد بالوقوف بالقامة على النقطة المعلومة ولتكن روبير مع احتفاظه بالقامة رأسية، وتوجه عليها وتأخذ قراءة الشعرة الوسطي ولتكن ح ١ وذلك بعد التأكد من روح التسوية الداخلي إن وجد، وتسمى هذه القراءة مؤخره
- ٣- بناءً على إشارة من المساح ينتقل المساعد إلى د ١ ويضبط القامة رأسياً، في هذه الأثناء يجب ألا يتغير وضع مسامير التسوية وإلا فقدنا المستوي الأفقي الذي يحدد خط النظر الأول .

- ٤- ندير المنظار ونوجهه على القامة في د ١ وتأخذ قراءة الشعرة الوسطي ولتكن ق ١ ، ونسمى هذه القراءة مقدمة وذلك بعد التأكد من روح التسوية الداخلي وضبطه إن لزم الأمر .
- ٥- نحسب فرق القراءتين بين أ ، د ١ فيكون هذا هو فرق المنسوب بين النقطتين .
$$١٤ = ١٠ - ١٢$$
- ٦- ننتقل بالميزان إلى نقطة في منتصف المسافة د ١ ، د ٢ وهو الوضع الثاني للميزان، وفي هذه الأثناء يجب ألا تتحرك القامة

إطلاقاً من مكانها وإلا فقدنا المنسوب الذي تحدد من العملية السابقة لأن هذه النقطة لا يوجد لهما يميزها سوى وجود القامة فلم تثبت بها أي ثوابت في الأرض ، وكل ما يحدث هو أن تدور القامة في مكانها لتواجه الميزان في وضعه الجديد، تسمى هذه النقطة بنقط الدوران .

٧- ضبط الميزان أفقياً ونقرأ القامة وهي في نقطة د لنحصل علي مؤخرة ثم نشير للمساعد لينتقل بالقامة إلى نقطة د ٢ ونأخذ مقدمة جديدة فنحصل علي فرق ارتفاع .
 $٢ع = ٢خ - ٢ق$

٨- نكرر العملية في أوضاع أخرى للميزان حتى نصل إلي نقطة ب فيكون فرق الارتفاع بين أ ، ب :
 $ع = \text{منسوب آخر نقطة} - \text{منسوب أول نقطة}$
 $ع أ - ب = ١ع + ٢ع + ٣ع + \dots + ع ن$
 $= (١خ + ٢خ + ٣خ + \dots + خ ن)$
 $= (١ق + ٢ق + ٣ق + \dots + ق ن)$
 $= \text{مجموع المؤخرات} - \text{مجموع المقدمات}$
 $= \text{منسوب آخر نقطة} - \text{منسوب أول نقطة}$

٩- لتحقيق العمل يجب أن نعيد الميزانية من نقطة النهاية في الاتجاه العكسي حتى نقطة الروبير الذي بدأنا منه، فلو كان العمل صحيحاً نحصل علي منسوب هو نفسه منسوب الروبير الأصلي .

رقم النقطة	القراءات على القامة			ملاحظات
	مؤخرة	متوسطة	مقدمة	
أ	3.150			نقطة
1		3.000		
2		2.850		
3	1.820		2.750	
4		2.130		
5		0.780		
ب			0.680	نقطة
				451.710
				450.170

المحاضرة السابعة
 عناصر المحاضرة

المساحة التصويرية (الجوية)

المساحة التصويرية (الجوية)

بدأت فكرة استخدام الصور في المساحة الطبوغرافية عام ١٨٤٠ ، وكان أول من استخدم الصور في انشاء الخرائط الطبوغرافية هو المهندس الفرنسي ايميه لويزidah ، حيث بدأت محاولاته في الفترة بين عامي ١٨٤٩ حتى ١٨٥٨

عندما نجح في رسم خرائط لأجزاء من باريس بواسطة آلة تصوير معلقة في بالون مرتفع في الجو. وكان لاختراع الطائرة أثرة الواضح في تطوير المساحة الجوية ، حيث تم استخدام الطائرة لأول مرة عام ١٩١٣ للحصول على صور جوية لإستخدامها في المساحة الطبوغرافية.

تعريف المساحة التصويرية :

المساحة التصويرية هي العلم الذي يمكن بواسطته الحصول على مقاييس وأبعاد الظواهر الطبوغرافية من الصور . فهي علم تعيين النقط على سطح الأرض بعضها بالنسبة لبعض وإنشاء الخرائط ، وذلك عن طريق صور فوتوغرافية لسطح الأرض تظهر فيها المعالم الطبيعية أو الصناعية الموجودة عليها .
وكلمة فوتوجرامترى Photogrammetry كلمة مركبة من ثلاث كلمات لاتينية هي :

Photo ومعناها الضوء

Gramma وتعنى الرسم

Metroo وتعنى قياس

وهذا يعنى أن المعنى الكلى لها هو (القياس من الضوء)

وتنقسم المساحة التصويرية إلى قسمين :

المساحة التصويرية الأرضية :

وفيها يتم أخذ الصور الفوتوغرافية بآلة تصوير مثبتة فوق حامل موضوع على سطح الأرض ، وهنا يكون المحور الأفقى لآلة

التصوير افقى ، ويستخدم للحصول على صور مجسمة للظواهر الطبيعية أو البشرية.

المساحة التصويرية الجوية :

وفيها تثبت آلة التصوير في أسفل الطائرة ، والمحور البصرى لآلة التصوير قد يكون مائلاً أو رأسياً تبعاً للظروف التى تواجه الطائرة أثناء الطيران .

أهمية المساحة الجوية :

-توفير الوقت الكبير الذى كانت تستغرقه المساحة الأرضية.

-توفير التكاليف الباهظة والجهد الكبير وخاصة فى المناطق الشاسعة المساحة أو التى يصعب الوصول إليها.

-صلاحيتها لإنشاء كافة أنواع الخرائط الدقيقة المختلفة .

-إستخدامها فى الأغراض الحربية والكشف عن المخربين فى المناطق النائية التى يصعب الوصول إليها .

-استخدامها فى العديد من الإبحاث الجغرافية وغيرها من الإبحاث العلمية .

تعنى المساحة التصويرية القياس من الصور الجوية لتعيين مواقع النقط على سطح الأرض بالنسبة لبعضها البعض وأبعاد

المواقع والأهداف . وترمى المساحة التصويرية إلى إنشاء أنواع مختلفة من الخرائط تبين المعالم الطبيعية

وبالبشرية ، ودراسة البيئة بهدف تخطيط وتنفيذ مشروعات التنمية . وقد زاد الأهتمام بدراسة الصور الجوية منذ

الحرب العالمية الثانية . وقد تنبأ الجنرال الالماني "فرنهم فون فريتش " بأهمية التصوير الجوى عندما قال : أن

الدولة التى سوف تمتلك أكثر أجهزة الإستكشاف الجوى فعالية هى التى سوف تكسب الحرب التالية "

ونتيجة للحرب العالمية الثانية والتنافس الشديد بين الدول الكبرى ، أثناء هذه الحرب فى تطوير وسائلها للاستكشاف

والتجسس من الجو ، واستحداث طرق كثيرة لهذا الغرض لها قدرات متقدمة ، فقد تمهد الطريق للتقدم الهائل فى

هذا الميدان بعد انتهاء الحرب حتى الآن

تستخدم الصور الجوية فى الوقت الحاضر على نطاق واسع فى شتى المجالات ، ولعل

أهم استخدامات الصور الجوية

- إنشاء خرائط طبوغرافية بمقاييس مختلفة وبفترة كتنورية عالية .
- إنشاء الخرائط الجيولوجية والجيومورفولوجية .
- دراسة مصادر المياه السطحية منها والجوفية والفيضانات.
- إنشاء خرائط استخدام الأرض.
- دراسة التربة وحصر أنواعها.
- حصر أنواع الزراعات وتحديد مساحة كل نوع .
- التخطيط العمراني وتخطيط الطرق والسكك الحديدية واختيار انسب المواقع لإنشاء المطارات والخزانات والسدود على الأنهار .العمليات الحربية .

تصنيف الصور الجوية :

تصنف الصور الجوية على أسس مختلفة ، إلا إن أهم هذه الاسس هى وضع المحور الضوئى لآلة التصوير وزاوية فتحة عدستها ومقياس الرسم .

أولاً: التصنيف على أساس وضع المحور الضوئى لآلة التصوير :

قد تؤخذ الصور الجوية بآلة تصوير مسددة رأسياً على اسفل أو قد تؤخذ بآلة تصوير فى الوضع المائل ، وذلك عندما تسلك الطائرة اتجاهها أفقياً.

وتسمى الصور الأولى بالصور الرأسية Vertical أو الرأسيات وفيها يكون المحور الضوئى للكاميرة رأسياً. وتسمى الثانية بالصور المائلة Oblique أو المائلات وفيها يكون المحور الضوئى لآلة التصوير مائلاً . وتنقسم الصور الجوية المائلة إلى نوعين : الأولى صور قليلة الميل وذلك إذا كان خط الأفق لا يظهر بها وتسمى فى هذه الحالة بالمائلات المنخفضة ، والثانية صور كبيرة الميل ، ويظهر بها خط الأفق وتسمى بالمائلات العالية ، وعموماً يمكن تحويل الصور الجوية المائلة إلى صور جوية رأسية ، عن طريق إجراء بعض العمليات الحسابية .

وفى الواقع لا تستطيع الطائرة المحافظة على أفقيتها تماماً اثناء وقت التصوير ، لتأثرها بالظروف الجوية ، ولذلك فإن المحور الرأسى يميل بعض الشئ ، ولكن يمكن اعتبار الصورة رأسية إذا لم يتعدى الميل ٤ درجات .

ثانياً : التصنيف على أساس زاوية تصوير العدسة :

يوجد ثلاث أنواع من العدسات ذات زوايا تصوير مختلفة ، عدسات ذات زوايا تصوير عادية وفيها تتراوح الزاوية بين ٦٠ - ٧٥ درجة ، وتستخدم فى إنتاج الصور الجوية ابعادها 18x18 إذا كان بعدها البؤرى ٢١ سم

عدسات ذات زوايا تصوير كبيرة وفيها تصل الزاوية إلى ١٠٠ درجة، وتنتج صور ابعاده 9x9 بوصة إذا كان بعدها البؤرى ١٥,٢٤ سم

والنوع الثالث ذات زوايا كبيرة جداً وفيها تصل الزاوية إلى ١٢٢ درجة أو اكبر

ثالثاً : التصنيف على أساس مقياس الرسم :

تصنف الصور الجوية من حيث مقياس الرسم إلى :

صور صغيرة المقياس ، ومقياس رسمها اصغر من ١ : ٢٠,٠٠٠

وتستعمل فى الدراسات الجيولوجية وحصر التربة .

صور متوسطة المقياس ، ويتراوح مقياس رسمها بين ١ : ١٠,٠٠٠ و ١ : ٢٠,٠٠٠ وتستخدم فى تخطيط المدن والطرق والسكك الحديدية ومشروعات مد خطوط المياه والكهرباء .

صور كبيرة المقياس ، ومقياس رسمها اكبر من ١ : ١٠,٠٠٠ وتستخدم فى الدراسات التفصيلية للمشروعات الهندسية والصناعية . وللصور الجوية الرأسية وضوح منتظم فى مساحتها الكلية أى أن الاشياء تظهر فى جزء منها بنفس الوضوح الذى تظهر به فى أى جزء آخر.

أما الصورة المائلة فأنها تعطى فكرة طيبة عن المنظور فهى تبين التلال والأودية والأشكال الأرضية ولكنها لا تظهر واضحة فى مجملها . فبينما تكون التفاصيل واضحة فى الجزء القريب من موضع التصوير تفقد الوضوح نحو الجهة البعيدة . وتغطى المائلات الكبيرة مساحة أكبر من تلك التى تظهر فى صورة جوية رأسية مأخوذة من نفس النقطة ، ذلك لان اتساع المنظر يتزايد بسرعة نحو الأفق، أما المائلات المنخفضة فتغطى مساحة اصغر . وبصفة عامة فإن المساحة الأرضية المغطاة بصورة مائلة تظهر فى شكل شبه منحرف قاعدته فى الناحية القريبة .

خطوات انشاء الصورة الجوية :

تتبع الخطوات التالية عند انشاء خرائط من مساحة جوية :

أولاً: أعداد خرائط الطيران للمنطقة المطلوب رفعها :


يبدأ مشروع المسح الجوى بدراسة الخرائط التى تظهر فيها المنطقة المطلوب تصويرها جويًا ويتم توقيع حدود المشروع عليها ودراسة مناسيب سطح الأرض فى المنطقة وتحديد الظواهر الرئيسية فيها سواء كانت طبيعية مثل قمم الجبال أو التلال والظواهر البشرية مثل القرى والمدن والطرق والكبارى وغيرها .

بالإضافة إلى ذلك يتم حساب إرتفاع الطيران والمسافة بين كل صورة والتى تليها وعرض شرائح الطيران تبعاً لمقياس الرسم المطلوب ونوع آلة التصوير ومقدار التداخل .

و يراعى عند أعداد خريطة الطيران وجوب تغطية المنطقة كاملة بالصورة الجوية . ويشترط إن تكون تغطية تجسيم أى إن تكون هناك مساحة متداخلة بين أى صورتين متتاليتين لاتقل عادة عن ٦٠ % ، وفى نفس الوقت مساحة متداخلة بين أى صورتين متجاورتين لاتقل عن ٣٠ % . وتغطية التجسيم ضرورية لأن وجود الصور المتداخلة من أسس الرؤية المجسمة من الصور

الجوية والتى يعتمد عليها عند تحويل الصور إلى خرائط كمنورية . لذا يجب أن تطير الطائرة فى مسارات متوازية تبعد عن بعضها بمسافات تحقق هذا التدخل المتتالى . ويمكن تنظيم خطوط الطيران على النحو التالى :

أما فى خطوط أو شرائح متوازية ذهاباً وعودة، وهذه الطريقة أقل تكلفة وأقصر وقتاً ويمكن اللجوء إليها فى حالة إستقرار الظروف الجوية ، أو فى خطوط كلها فى إتجاه واحد ، والطريقة الأخيرة أفضل لضمان ثبات الصور مهما كانت الظروف الجوية المصاحبة للطيران بالرغم من استغراقها لوقت طويل .



ثانياً: ارتفاع الطيران

يحدد ارتفاع الطائرة بعد حسابه تبعاً لمقياس الرسم والجهزة التى تستخدم فى تحويل الصورة الجوية إلى خريطة طبوغرافية .

ثالثاً: تحديد فترات التصوير :

تؤخذ الصورة من الطائرة تبعاً لنظام معين أى يجب حساب الفترة الزمنية التى تمضى بين التقاط أى صورة والتالية لها ، وبحيث تحقق هذه الفترة كمية التداخل الامامى المطلوب (٦٠ %) . وبذلك فإن أى صورة فى شريحة صور متتابعة لابد ان تحتوى

على بعض معالم صور متتابعة ماعدا الصورتين الأولى والأخيرة فى هذه الشريحة . وفى الحقيقة يتحدد مقدار التداخل حسب الغرض الذى ستستعمل فيه المساحة المطلوبة .
ففى حالة إنشاء الخرائط المصورة (الموزيك) يكفى تداخل من ٢٠ - ٢٥ % . أما فى حالة إنشاء خرائط كنتورية فيجب ألا يقل التداخل عن ٥٠ % .

رابعاً: احتياطات التصوير واختبارات الصور :

يتعرض التصوير الجوى حتى لو تحت أنسب ظروف لشيء من عدم

الدقة وذلك لصعوبة الطيران فى مسلك مستقيم ورأسياً ، وصعوبة منع الميل الجانبى للطائرة وبالتالي ميل محور آلة التصوير أثناء الطيران . ولهذا السبب قلما تنشأ خرائط مصورة من صور مأخوذة على ارتفاع اقل من ٧٥٠٠ قدم . ويستحيل تقريباً منع ميل الطائرة التى تسببه الرياح المتغيرة وهذا يعنى وجود بعض التشوية يسمى الميل .

بعد الانتهاء من عملية التصوير تجرى الاختبارات الاتية :

الفيلم : تختبر جودة تصوير الفيلم وهل به يقع تتسبب فى ضياع المعالم الطبوغرافية .
نوع التصوير: التداخل الامامى والجانبى على حسب المطلوب ويجب الا توجد ثغرات فى المنطقة خالية من التصوير .
- التغير فى مقياس الصورة نتيجة إختلاف ارتفاع الطائرة من ناحية وإختلاف قيمة التضاريس من ناحية أخرى .

خامساً : طباعة الصور

يتم تمييز الصور بعد تثبيت تاريخ تصوير كل صورة ورقمها ، وهذه الطباعات قد تكون مصغرة أو بالحجم الطبيعى .

سادساً تحقيق الربط الأرضى :

يجرى تحقيق بعض النقاط الثابتة على سطح الأرض التى سبق تحديد إحداثياتها فى المستوى الأفقى وفى المستوى الرأسى قبل عملية التصوير وتمييزها حتى تظهر على الصور الجوية بوضوح ، والغرض من هذا التحقيق هو ضبط مقياس رسم الصورة الجوية بالنسبة لمناسيب الأرض.

ويختلف عدد النقاط الثابتة حسب الغرض الذى من أجله تم التصوير الجوى .

سابعاً: إنشاء الموزيك (الخريطة المصورة) Mosaic:

الموزيك هو مجموعة من الصور الجوية الفوتوغرافية المتتابعة المأخوذة فى شريط واحد أو عدة أشرطة متجاورة ، وتلصق ببعضها بحيث تبدو المعالم الطبوغرافية فى صورة متكاملة حتى تمثل مع بعضها صورة واحدة لمساحة من سطح الأرض.

ويمتاز الموزيك عن الصورة الواحدة فى :

- اظهاره لمساحة كبيرة من سطح الأرض
- كثرة التفاصيل
- السرعة فى الإنشاء
- قلة التكاليف .

ثامنا: إنشاء الخرائط الكنتورية من الصور الجوية الرأسية :

يلزم عند رسم خريطة كنتورية من الصور الجوية القياس من أزواج الصور بواسطة أحد الأجهزة الإستريوسكوبية ، حيث تظهر خلال هذا الجهاز صور مجسمة للمنطقة المتداخلة فى الصورتين ، وبواسطة معلومية إحداثيات نقط الربط الأرضى السينية والصادية والمنسوب وأداة القياس على الصورة المجسمة و ببعض قواعد الابصار المجسم يمكن رسم خريطة كنتورية للصورة المجسمة للمنطقة المتداخلة .

المحاضرة الثامنة

عناصر المحاضرة

مبادئ علم الخرائط

يعتبر علم الخرائط (الكارتوجرافيا) بعد انفصاله عن الجغرافيا من أحدث العلوم المعاصرة ، فهو يختلف فى موضوعه ومنهجه عن علم الجغرافيا .

ويهدف هذا العلم باختصار إلى جمع وتحليل وتوقيع المعلومات الخاصة بالنواحى المختلفة للكرة الأرضية وتنفيذها بيانياً بمقياس رسم مناسب يسمح بإيضاحها . وعلم الخرائط لا يضم بين دفتيه الدراسات والعمليات الخاصة بإنشاء الخريطة المساحية التى ستوقع عليها البيانات ، إذ أن ذلك يقع على كاهل علم المساحة والمهتمين بهذا العلم .

فمهندس المساحة هو الذى يرفع معالم سطح الأرض من الطبيعة على لوحة من الورق ، وهو الذى يختار المسقط المناسب الذى من أجله ترفع الظواهر الطبيعية ليوقع أرصاده على ما يسمى فى النهاية بالخريطة المساحية . ثم يأتى دور الكارتوجرافى المتخصص لىستخدم هذه الخريطة والتى تسمى عنده بال Base Map أى خريطة الأساس أو الخريطة التوقيعية فى أغراض مختلفة.

لقد حاول الإنسان منذ ما قبل التاريخ أن يستخدم تعبيرات ورسوم لتكوين صور ذهنية ذات صلة لفهم الأشياء ، وعلاقتها ببعضها ببعض ، وتطورت من الأصوات إلى اللغات الفطرية المكتوبة والمنطوقة التى نشاهدها اليوم إلى جانب الرسوم التخطيطية التى تم تطويرها إلى تشكيلة من الرسوم البيانية الحالية .

وكان الإنسان من خلال تصوير الأشياء يحاول نقل الأفكار التي يحملها في ذهنه إلى الآخرين عن طريق الوصف الشخصي لهذه العلاقات ، فقد يكون هذا الوصف لمثل هذه العلاقات يمثل في الحقيقة الخريطة التي توفر عرض بصرى للعلاقات المكانية التي تمثلها الخريطة .

وبهذا المفهوم نجد أن الخريطة ماهي الصورة مصغرة لسطح الأرض ، حيث تحمل في طياتها لغة تحريرية وشفهية وتعبيرية تنتج من خلال تفسير هذه الخريطة وربطها مكانياً وزمانياً وطبوغرافياً .
وتحمل الخريطة لغة مكتوبة تعبر عن ثقافة وفكر تمكن القارئ من التطوير والمعالجة ، حيث تمثل الرسوم البيانية الكثير من المعلومات الرياضية بكونها وسيلة لنقل ونشر مفاهيم جديدة مع إيجاد العلاقات المختلفة بين الرسم وبين علاقاته المكانية ، فرسم خطوط الكنتور مثلاً ماهو إلا تعبير مجرد يمكن من خلاله تصور

شكل المنطقة من الناحية الطبوغرافية بل والحصول على معلومات مختلفة تنتج من خلال عمليات رياضية للوصول لحساب الانحدار واتجاهاته مثلاً وبالتالي أصبح علم الخرائط أحد وسائل عرض الأفكار بشكل علمي ودقيق.
والخريطة في أبسط ماتدل عليه هي عبارة عن صورة لجزء من سطح الأرض يشاهد من أعلى أى أسقط على مستوى أفقى مدون عليها بعض الألفاظ على ماتمثلة من ظاهرات . وهي بذلك تتشابه مع الصور الفوتوغرافية المأخوذة من الجو لسطح الأرض في بعض النواحي ، ولكنها تختلف عنها في أمور أهمها:

- أن الخريطة تمثل ماهو معلوم عن الجزء الذي تمثله من سطح الأرض لكن الصورة تمثل مايمكن رؤيته من هذا السطح .
- ترسم الخريطة لإيضاح ظاهرة ما واحدة في مكان ما من سطح الأرض ، وقد تمثل ظاهراتان ولكن الصورة تبين كل ماهو متواجد على هذا السطح .
- تبين الخريطة نواحي غير موجودة أصلاً على سطح الأرض مثل الخطوط الوهمية كخطوط الطول ودوائر العرض والحدود السياسية وأسماء المدن ، ومن الطبيعي أن مثل هذه الخطوط

- لايمكن أن تظهر الا في نطاق ضيق جداً لايغنى الوضع العام مثل الأراضي المحروثة التي تمثل أجزاء محدودة من الحدود السياسية في بعض المناطق .
- لاتقتصر الخريطة على بيان ماهو موجود على سطح الأرض ولكنها قد توضح التركيب الجيولوجي للقشرة الأرضية أسفل سطح الأرض مثلاً ، أو تبين توزيع الكواكب والنجوم كخرائط السماء ، وبطبيعة الحال لاتقدر الصورة على إظهارها .

- وفي هذا كله تختلف الخريطة عن الصورة وأن اتفقتا في تمثيلهما لسطح الأرض بمقياس معين .
- ولا يقتصر إستخدام الخريطة على الجغرافي وحده ، غير أن الجغرافي هو أكثر المتخصصين إستخداماً لها فمن الصعب تفهم أى حقيقة جغرافية دون الإستعانة بالخرائط .
- ولاتقتصر أهمية الخريطة على دورها في عرض وإبراز العلاقات الجغرافية ، ولم يعد إستخدامها قاصراً على الجغرافي وحده ، بل أصبحت عنصراً مهماً في كل أفرع العلم المختلفة لما يتوزع عليها من ظواهر طبيعية وبشرية .

لذلك كان حتمياً أن تتسم الخرائط بالدقة المتناهية وبصدق التمثيل ويسر التعبير لمادتها الأصلية وهي الكرة الأرضية بما فوقها من غطاءات مختلفة . من اجل ذلك كان من الضروري أن تمثل المسافات والأبعاد والاتجاهات مساوية ومماثلة لنظائرها على سطح الأرض بإستخدام الأساليب المساحية في الرفع ، والطرق الكارتوجرافية في التوقيع ،

ويسبق ذلك إتباع المسقط المناسب الذى يمكن من تحويل الشكل الكروى للأرض إلى لوحة مستوية ، مع الحفاظ على العلاقات والخصائص التى تميز الشكل الكروى للأرض.

- ويذكر بعض الكتاب أن الجغرافيا لاتعنى شيئاً بدون الخرائط ، فهي عدة الجغرافى عليها يسجل المعالم الطبيعية المختلفة ، والظاهرات البشرية .

- ويستخدم الخريطة كثير من ذوى الإختصاص ، فهي أداة للدراسات المختلفة من هندسية أو جيولوجية أو تعدينية ، ويستخدمها علماء الإقتصاد والسياسة والإجتماع ، والمتيورولوجى والبيدولوجى ، ولأزمة جدا للعسكريين لفهم طبيعة الأرض وإختيار الأماكن الصالحة للدفاع والهجوم.

والخريطة وسيلة عالمية للتعبير والتفاهم بين الشعوب المختلفة فهي تتخطى الحواجز اللغوية ، ووسيلتها فى ذلك الخط والرمز واللون . والمشتغل فى علم الخرائط ليس عارفاً فقط ولكنه إلى جانب ذلك فنان ، فيجب عليه أن يلم الماما تاما بميدان دراسته وهو الكرة الأرضية وأن يدرك عند تمثيل أى جزء من سطحها كيف يعمل ليبرز الظاهرات التى من أجلها أنشأت الخريطة تبعاً لمقياس الرسم المستخدم.
معنى ذلك أنه يجب أن تكون لديه القدرة على الإختيار الصحيح لتمثيل الظاهرات المطلوب بيانها ، والطرق والوسائل التى تستخدم لتمثيلها كالخطوط والأشكال أو الألوان وهى نواح تحتاج إلى قدرات فنية خاصة .

تعريف الخريطة:

عبارة عن تمثيل لسطح الكرة الأرضية أو لجزء منه على لوحة مستوية ، ويشمل هذا التمثيل توضيح الظاهرات الطبيعية والبشرية التى تبرز على الخريطة من حيث توزيعها الجغرافى والصفات التى تميز بعضها على بعض ، وترسم هذه الظاهرات وتوضح المسافات بينها تبعاً لنسبة معلومة تعرف باسم مقياس الرسم . والخريطة وسيلة عالمية للتفاهم تتخطى حواجز اللغة ، وتستخدم فى العديد من المجالات ، وأصبحت الخريطة عنصراً مهماً فى حياة الإنسان خاصة بعد التقدم الكبير فى صناعة الخرائط وفن رسمها .

وانطلاقاً من دور الخريطة فى تصوير الظاهرات الطبيعية والبشرية والحضارية التى تتخذ اشكالا متباينة من سطح الأرض ، وانطلاقاً من حاجتنا لمعرفة المواقع عليها وتوزيع تلك الظاهرات فى صورة مرئية موحدة وتكوين حاسة الإتجاه والحاسة المكانية ، فقد اصبحت الخريطة هى الوسيلة التعليمية الأساسية فى تدريس الجغرافيا ، لذا يمكن القول بأن الخريطة تعتبر ركيزة أساسية يعتمد عليها الجغرافى فى تفسير الظواهر الطبيعية والبشرية على سطح الأرض كما تساعده فى التعبير عن البيئة وعلاقتها بالإنسان وفهم إمكانياتها والمشاكل التى تواجهها وتوزيع الظاهرات عليها.

مميزات استخدام الخرائط الجغرافية :

- تتميز الخريطة بأنها وسيلة مركزة وملخصة للمعلومات التى يمكن إستخلاصها بمجرد النظر إليها
- تبين الخرائط أوجه الأختلاف والتباين والتشابه والتماثل المكاني بين عدد منوع من الظواهر الجغرافية
- تساعد الخرائط على قراءة وتحليل العوامل المختلفة والمؤثرة فيما يبحث عنه من ظواهر كما تساعد فى التعرف على المواقع المكانية بالنسبة إلى بعضها البعض وتحديد الإتجاه والإحساس بالحجم والمساحة.

- تساعد الخرائط عند إضافة الألوان والرموز والكتابة على سرعة التمييز والتخصيص والتحديد .

تصنيفات الخرائط:

نتيجة للتطور الكبير الذى طرأ على علم الجغرافيا فى العصر الحديث ، ونتيجة لتغير مفهوم الجغرافيا من علم وصف الأرض إلى علم يعتمد على الربط والتحليل والإستقراء والإستنتاج ، فقد تنوعت الخرائط وتعددت لتواكب هذا التقدم وأصبح من الصعب إتخاذ أساس واحد لتصنيفها .

وتتنوع الخرائط إسقاطاً ومقياساً ، كما تختلف فى مفرداتها ورموزها باختلاف ماتوضحة من ظواهر ، وعلى ذلك يمكن

تصنيف الخرائط على الأسس التالية :

التصنيف على أساس مقياس الرسم :

يقصد بمقياس رسم الخريطة نسبة التصغير التى يستخدمها الكارتو جرافى عند توزيع الظواهر الجغرافية فى مواقعها على الخرائط ، ومن ثم فإن هناك علاقة بين مقياس رسم الخريطة وبين مايمكن أن يوزع عليها من ظواهر بحيث تظهر واضحة ومعبرة . ويتيح ذلك إستخدام مقياس رسم الخريطة أساساً لتصنيف الخرائط على النحو التالى :

الخرائط العامة :

وهى الخرائط التى ترسم بمقياس رسم صغير يقل عن ١ : ٥٠٠,٠٠٠ ، وبذلك فإن مقياسها يسمح ببيان حيز مكاني أكبر على حين لايسمح ببيان أى من التفاصيل ، بمعنى أن هذه الخرائط تهدف إلى إعطاء صورة عامة عن المكان موضحة أهم مايميزة من ظواهر كبرى ، وتهمل ما لايسمح المقياس ببيانه من تفاصيل . ومن أمثلتها خرائط العالم والخرائط الأطالسية .

الخرائط الطبوغرافية :

وهى الخرائط التى ترسم بمقياس رسم متوسط يتراوح من ٢٥,٠٠٠ إلى ١ : ٥٠٠,٠٠٠ ، وبذلك فإن مقياس رسمها يسمح ببيان حيز مكاني أصغر منه فى الخرائط العامة ، ويتيح ذلك توزيع عدد اكبر من الظواهر الجغرافية بدقة مناسبة تسمح ببيان بعض التفاصيل . مثل الخرائط الطبوغرافية ومنها الحربية التى تهتم ببيان تفاصيل سطح الأرض وشبكات النقل وغيرها .

الخرائط التفصيلية :

وهى الخرائط التى ترسم بمقياس كبير يزيد عن ١ : ١٠,٠٠٠ وبذلك فإن مقياس رسمها يسمح ببيان التفاصيل داخل حيز مكاني محدود المساحة . وتفيد هذه الخرائط فى مجالات تحديد الزمام الزراعى والأحواض وبيان الملكيات وتوضيح تفاصيل العمران الحضرى . وتعرف الخرائط التى تهتم بالريف بخرائط فك الزمام ، على حين تعرف الخرائط التى تهتم بالحضر بخرائط تفريد المدن .

ثانياً: تصنيف الخرائط على أساس ماتوضحة من ظاهرات :

ترتب على تزايد إهتمامات الجغرافى بحيث تشمل دراساته كل ما على سطح الأرض من ظواهر طبيعية وأخرى بشرية ، تعدد أنواع الخرائط واختلاف ماتوضحه من ظاهرات باختلاف الظواهر والإهتمامات . مما يجعل من المتعذر حصرها وبالتالي تصنيفها . الا اننا من الممكن أن نضع تصوراً لتصنيف الخرائط على هذا

الأساس إلى مجموعتين رئيسيين :

الخرائط الطبيعية :

الخرائط البشرية :

أولاً: الخرائط الطبيعية :

ويندرج تحت هذه المجموعه عدد كبير من الخرائط منها :

الخرائط الجيولوجية:

وتتضمن بدورها عددا من الخرائط منها خرائط توزيع أنواع الصخور وخرائط البنية والتراكيب الجيولوجية وتمثل هذه الخرائط خرائط أساس لتفهم أشكال السطح فى المكان ، وتعتبر عنصراً مهماً عند اقامة المشروعات الهندسية المختلفة

خرائط السطح :

وتوضح هذه الخرائط إختلاف مناسيب سطح الأرض ، كما تبين درجة الإتحدار ونوعه، وتعد الخرائط الكنتورية خير مثال لبيان الأشكال الأرضية ، وأساساً لإنشاء الخرائط الجيومورفولوجية ، وتزداد أهميتها عند إنشاء شبكات الري والصرف والطرق.

خرائط الطقس والمناخ :

وهي توضح تسجيل عناصر الجو أثناء الليل أو النهار أو أثناء اليوم الواحد ، وأهم هذه العناصر هي : درجة الحرارة ليلاً ونهاراً والضغط الجوى وقوة واتجاه الرياح وكمية المطر والسحب .

الخرائط النباتية : وهي خرائط تعنى ببيان توزيع الأنواع المختلفة للنبات فى العالم اوفى إقليم معين.

الخرائط البشرية :

وهي تمثل ظاهرات من صنع الإنسان وتنقسم إلى :
خرائط ظاهرات بشرية من صنع الإنسان وثابتة على سطح الأرض مثل خرائط المواصلات وتوزيع المدن.....
خرائط ظاهرات بشرية من صنع الإنسان وثابتة أو شبه ثابتة ، ولكنها رمزية لأنها غير موجودة على الطبيعة كخرائط التقسيمات السياسية وخطوط الطول ودوائر العرض .

خرائط ظاهرات بشرية دائمة التغيير ، مثل خرائط التوزيعات المختلفة .

تصنيف الخرائط بين النوع والكم :

يعتمد هذا التصنيف على أسلوب توزيع الظاهرة الجغرافية على الخرائط ومدلوله الذى يتوافق حتما على طبيعة الظاهرة محل التوزيع ، وعليه توزع الخريطة على أساس كونها خرائط كمية أو خرائط نوعية .

الخرائط النوعية :

وهي الخرائط التى توضح ظاهرة ما لبيان النوع فقط ، مثل خرائط توزيع أنواع الصخور والتراكيب الجيولوجية

الخرائط الكمية :

وهي الخرائط التى توضح الظواهر الجغرافية نوعاً وكمياً. وتستخدم فى رسمها الرموز ذات المدلول الرقعى ، والخرائط الكمية ذات مجال متعدد وتتوقف دقتها وقيمتها على حسن اختيار الرمز ، مثل الخرائط الجيولوجية التى توضح سمك الطبقات واتجاه ومقدار الميل .

المحاضرة التاسعة

اساسيات الخريطة

اساسيات الخريطة :

يجب أن تتضمن الخريطة مجموعة من الأسس الهامة التي لا يمكن إغفالها عند قراءة الخريطة . وهذه الأسس هي :

- عنوان الخريطة

- مقياس الرسم

- إطار الخريطة

- دليل المواقع

- خلفية الخريطة

- مفتاح أو دليل الخريطة والاتجاه .

عنوان الخريطة :

يبدأ قارئ الخريطة قبل كل شئ بملاحظة عنوانها أو اسمها ، فالعنوان هو مادة الخريطة يعكس بصدق محتواها . فمثلاً الخريطة التي عنوانها توزيع السكان في العالم تدل على أن الظاهرة التي توضحها هذه الخريطة خاصة بتوزيع السكان في جميع جهات العالم ، هذا بالنسبة لكل الخرائط تقريباً فيما عدا الخرائط الطبوغرافية . فهذا النوع من الخرائط يحمل عنوانها اسم الإقليم الذي تغطيه ، مثل خريطة المملكة العربية السعودية ،

وذلك لأن محتوى الخرائط الطبوغرافية لا يتغير وإنما الذي يتغير هو المكان فقط. وليس من السهل أن نضع قواعد أساسية لشكل عنوان الخريطة ، لأن ذلك يعتمد على نوع الخريطة وموضوعها والغرض منها. ولكن هناك بعض الملاحظات التي يجب مراعاتها عند كتابة عنوان الخريطة من أهمها:

- أن العنوان يجب أن يوضح الغرض الذي من أجله أنشأت الخريطة

- يجب أن يكون من البروز بدرجة تلفت النظر عند قراءة الخريطة ، وذلك من حيث نوع الخط وحجمه ، بحيث يتلائم حجم العنوان مع حجم الخريطة ، فيجب ألا يكون صغير بحيث يصعب قرأته ولا كبير بحيث يغطي على الخريطة فيشوه منظرها .

- يستحسن أن يكتب العنوان في وسط الجهة العليا من الخريطة

مفتاح الخريطة (الدليل) :

يعتبر مفتاح الخريطة من الأساسيات التي لا يمكن إغفالها عند رسم الخرائط وعن طريقه يمكن فهم الخريطة وقرأتها ومعرفة محتوياتها وذلك لأنه يشرح ماتمثلة الرموز والعلامات الاصطلاحية المختلفة في رسم الخريطة ، وهناك قاعدة أساسية يتبعها مصمموا الخرائط وهي عدم استخدام أى رمز في الخريطة إلا إذا تم تفسيره في المفتاح بنفس الشكل الموجود به على الخريطة

وتجدر الإشارة إلى أن تأكيد أو تقليل أهمية إطار مفتاح الخريطة تكمن في طريقة تغيير شكله أو حجمه أو علاقته بخلفية الخريطة ، وفي الوقت الماضى كان يحدد بمفتاح الخريطة إطارات مزخرفة لدرجة أنها كانت تجذب الكثير من الانتباه . أما في الوقت الحاضر فمن المسلم به أن محتويات المفتاح أكثر أهمية من شكل إطارها ، ولهذا فإن هذه الإطارات ترسم عادة بشكل بسيط

أما عن مكان هذا المفتاح بالنسبة للخريطة فيفضل أن يكون في الجزء الجنوبي الغربي لها . وإن تعذر ذلك فيوضع في أى ركن آخر من أركان الخريطة . وقد يوضع الدليل في أسفل الخريطة في المساحة المحصورة بين الإطارين الداخلى والخارجى للخريطة . وينبغي فصل دليل الخريطة بخط سميك نوعاً ما (ليس في سمك الإطار الخارجى بل أقل منه) عن محتويات الخريطة على أن يكون هذا الدليل محدوداً بالإطار الداخلى عن باقى جهاته . ويحتوى دليل الخريطة على ما يأتى :

عنوان الخريطة : ويراعى فيه أن يكون مختصراً وشاملاً للغرض الأساسى الذى توضحه الخريطة ويكون في الجزء الأعلى من الدليل .

دليل الاصطلاحات : وترسم جميع العلامات الاصطلاحية التى وردت بالخريطة وكذلك الرموز في مربعات أو مستطيلات متعاقبة في الجهة اليمنى من الدليل ويكتب بجوار كل منها الظاهرة التى تشير إليها هذه العلامات والرموز ، هذا إذا كانت الخريطة باللغة العربية ، وقد تكون الخريطة مظلة أو ملونة ففي هذه الحالة تظل أو تلون المستطيلات بنفس الألوان أو التظليلات ،

وإذا كانت هذه الألوان متدرجة فيراعى أن يكون التدرج في هذه الحالة للمستطيلات من أسفل إلى أعلى فيكون اللون الفاتح في المستطيل الأسفل بينما يكون اللون الداكن في المستطيل العلوى وكذا الحال في التظليل .
دليل الموقع :

منذ القدم حاول الإنسان تحديد موقعه باستخدام القمر والنجوم والشمس ، واستخدم في قياس المسافات الأدوات المتاحة له ، وعندما زادت الرقعة التى يعيش فيها تطلب منه البحث عن وسائل جديدة لتحديد موقعه بدقة أكبر من السابق على سطح الكرة الأرضية .

خاصة وإن سطح الأرض يأخذ شكلاً ليس كروياً تماماً يزيد فيه طول المحور الأستوائى عن المحور القطبى تحتاج مساقط الخرائط إلى نقطة مرجعية POINT OF REFERENCE على سطح الأرض وغالباً ماتكون هذه النقطة هي مركز الإسقاط .

ويتم تعريف هذه النقطة في نظامى إحداثيات :

الإحداثيات الجغرافية :

الإحداثيات المستوية :

الإحداثيات الجغرافية :

تعتمد الإحداثيات الجغرافية أو الكروية على شبكة خطوط الطول ودوائر العرض والتي تصنع شبكة الخطوط . وضمن شبكة المربعات تدعى خطوط الطول والتي تمتد من الشمال إلى الجنوب حيث تكون دائرة خط الطول الرئيسية عند درجة صفر (خط جرينيتش في إنجلترا) . وخطوط الطول مصممة بحيث تكون من الدرجة صفر إلى الدرجة ١٨٠ شرق أو غرب دائرة خط الطول الأولية ويجب ملاحظة أن خطوط الطول تتلاقى جميعها عند نقطة وتكون الزاوية

بين خطين من خطوط الطول عند القطب مساوية للفرق بين قمتي هذين الخطين .وتعد دائرة خط الطول ١٨٠)
المقابلة لدائرة خط الطول الأولية)هى خط التاريخ العالمى .

خطوط العرض Latitude : تعرف بالخطوط المتوازية والتي تسير من الشرق إلى الغرب والخطوط المتوازية مصممة بحيث تكون الدرجة عند خط الاستواء والدرجة ٩٠ فى كلا القطبين . وان خط الاستواء هو اكبر خط من الخطوط المتوازية .

ويبلغ متوسط المسافة بين درجة عرض واخرى ١١١,٢ كم ويختلف الرقم مع الاتجاه نحو القطبين حيث يزيد هذا الرقم ليصل إلى ١١١,٧٧ كم بسبب تفلطح الأرض عند القطبين وتقل المسافة عند خط الاستواء بين صفر ، ١ إلى ١١٠.٥٧ كم ويبلغ طول دقيقة واحدة على سطح الأرض ١٨٥٢ متر

تعرف خطوط الطول والعرض بالنسبة لنقطة الاصل الموجودة عند تقاطع خط الاستواء ودائرة خط الطول الاولية بالاحداثيات ، ويتم تحديد موقع اى مكان بنقطة الالتقاء بينهما . وتقاس إحداثيات الطول والعرض بالدرجات ، والدقائق ، والثواني .

الاتجاه:

عادة ماتبين خطوط الطول ودوائر العرض اتجاه الخريطة ، فدوائر العرض تعين الاتجاه الشمالى بينما تعين خطوط الطول الاتجاه الشرقى أو الغربى ، وقد يرسم سهم على الخريطة ليشير إلى اتجاه الشمال الجغرافى (الشمال الحقيقى) وحيانا قد يرسم سهمان :
احدهما يشير إلى الشمال الجغرافى والاخر يشير إلى الشمال المغناطيسى ، ولايوجد هذا الازدواج عادة سوى فى الخرائط الطبوغرافية وبعض الخرائط العسكرية ، وعلى الرغم من ان الخرائط ترسم وهى موجهة تلقائيا نحو الشمال الجغرافى وبالتالي يمكن الاستغناء عن وضع سهم يشير إلى الاتجاه الجغرافى .
وإذا سمحت الخريطة برسم خطوط الطول ودوائر العرض فذاك أفضل ، ويكتب فى هامش الخريطة (فى المسافة بين الاطارين الداخلى والخارجى) أرقام هذه الخطوط والدوائر ، فإذا كانت المنطقة التى تمثلها الخريطة شمال خط الاستواء فيكتب مع رقم اول دائرة عرضية فى جنوب الخريطة عبارة (شمال خط الاستواء)

أما إذا كانت هذه المنطقة جنوب خط الاستواء فتكتب عبارة (جنوب خط الاستواء) مع رقم اول دائرة عرضية فى شمال الخريطة ، كذلك مع رقم اول خط من ناحية غرب الخريطة عبارة (شرق جرينتش) إذا كانت المنطقة التى توضحها الخريطة إلى الشرق من جرينتش (أو خط طول صفر) . أما إذا كانت الخريطة غرب هذا الخط فيذكر مع رقم أول خط طول من ناحية الشرق عبارة (غرب جرينتش). وقد يكتفى برسم خطوط صغيرة على اطراف الخريطة للدلالة على خطوط الطول ودوائر العرض ويكتب عليها ارقامها إذا وجد انه من الصعب رسم هذه الخطوط داخل الخريطة لكثرة ماتحتوية من معلومات .

وفى بعض الأحيان يصمم الإطار الداخلى للخريطة إلى مستطيلات متعاقبة من الابيض والاسود لزيادة تفاصيل خطوط الطول ودوائر العرض ، وفى هذه الحالة يرسم الإطار الداخلى بخطين رفيعين بينهما فراغ صغير ، فإذا كانت خطوط الطول مثلاً عشر درجات ، فان المسافة بينهما تقسم إلى عشر اقسام مستطيلات رفيعة على اطار الخريطة الداخلى ثم تظمس خمسة منها باللون الأسود متعاقبة مع الخمسة الاخرين ، على ان تنفذ هذه الطريقة فى جميع جهات الخريطة وليس فى جهة واحدة .

إطار الخريطة :

توضع معظم الخرائط فى داخل إطارات مستطيلة الشكل تتكون فى أبسط أشكالها من خط واحد بسيط ، وقد يرسم الإطار فى شكل خطين متوازيين . وإذا استخدم فى الإطار خطين متوازيين فالمسافة بينهما تكون ٦ مللم ، وذلك حتى يمكن كتابة أرقام خطوط الطول ودوائر العرض . وفى بعض الأحيان يقطع الخط الداخلى للإطار وتكتب خلاله الأرقام ولكن يجب إن يكون الخط الخارجى للإطار سميك نسبيا ومتصلا دون أى قطع

ويمكن أيضا إن يكون الإطار الداخلى للخريطة ملفت للنظر بان يلون باللون الابيض والاسود حسب درجات الطول والعرض .

وقد يكون البعد بين الاطاريين فى الجهة الجنوبية من الخريطة أكبر من باقى الجهات وذلك فى حالة ما إذا كان دليل الخريطة سيوضع فى هذا المكان . ويجب إن تكون المسافة بين الاطاريين الداخلى والخارجى مناسبة حتى لا تضيق الخريطة وكأنها موضوعة فى إطار أكبر منها أو فى إطار ضيق عنها . كما يجب إن يكون سمك الإطار الخارجى يتناسب مع مساحة الخريطة ، فلا يكون رفيعا لخريطة مرسومة على لوحة كبيرة مما يقلل من أهميته كحدود للخريطة ،

كما يجب ألا يكون الإطار سميكاً لخريطة على مساحة صغيرة من الورق مما يجعله أكثر بروزاً من معلومات الخريطة ذاتها . وعموما كلما كان الإطار أكثر بساطة كلما كان ذا فائدة أكبر فى إبرازه للمعلومات التى تحويها الخريطة .
خلفية الخريطة :

يقصد بها كل المعالم الأساسية التى تساعد مصمم الخريطة على وضع الظواهر الجغرافية فى أماكنها الصحيحة .
فمدينة الرياض مثلا لها موقع محدد بكل دقة بالنسبة لخريطة المملكة لا يمكن إن تكون فى غيرة .

ولكى توضع هذه المدينة فى مكانها الصحيح على الخريطة فأننا نحتاج إلى معالم تبين لنا ذلك الموقع ، وأهم هذه المعالم على الإطلاق هى خطوط الطول ودوائر العرض أو مايسمى بالاحداثيات الجغرافية .

فشبكة خطوط الطول ودوائر العرض ليست فى الغالب هى الموضوع الرئيسى للخريطة وإنما هى عبارة عن عامل مساعد نتمكن من خلالها من وضع الظواهر الجغرافية سواء كانت طبيعية أو بشرية فى أماكنها الصحيحة .

غيران خلفية الخريطة لاتقتصر على شبكة خطوط الطول ودوائر العرض فقط ، بل يمكن اعتبار أى معلم آخر يؤدى نفس الوظيفة بمثابة خلفية للخريطة .

فشبكة الطرق مثلا يمكن الاعتماد عليها لتعيين بعض مواقع بعض المدن ، كما يمكن الاعتماد على شبكة شوارع المدينة لتحديد مواقع الأحياء السكنية . بل ويمكن اعتبار الحدود الادارية والسياسية أيضا خلفية للخريطة مادامت تساعدنا على رسم بعض الظواهر الجغرافية فى أماكنها المناسبة مثل الكثافة السكانية أو معدل البطالة

المصدر:
ويقصد به اسم الشخص أو الهيئة التى قامت بإنتاج الخريطة ، وكذلك السنة التى صدرت فيها الخريطة ، ويستحسن إن يكتب المصدر فى الركن السفلى الأيسر للخريطة قريبا من الإطار.

الكتابة على الخريطة :
يقصد بها أسماء الأماكن سواء كانت لظواهر طبيعية كالجبال أو الاودية أو لظواهر بشرية كالشوارع أو المدن أو القرى ...
فالخريطة لايمكن إن تخلو من الاسماء والاكانت صماء .

وتكتب الاسماء على الخرائط بشكلين مختلفين :
إذا كانت الاسماء تدل على ظواهر طبيعية فتكتب مائلة باتجاه ميل تلك الظواهر الطبيعية . أما إذا كانت الاسماء تدل على ظواهر بشرية فتكتب بشكل افقى مستقيم ، وفى هذه الحالة يختلف سمك الكتابة تبعا لاهمية المكان : فاسم الحى مثلا يكون بسمك رفيع أما اسم المدينة فيكون بسمك أكبر واسم المحافظة بسمك أكبر .

إخراج الخريطة :

بعد إن ننتهى من أعداد الخريطة وتمثيل هذه المادة ، تاتى بعد ذلك مرحلة اخراج الخريطة فى صورتها النهائية . وهذه المرحلة يغلب عليها الطابع الفنى أكثر من اى شىء آخر . ويجب إن يكون تجهيز الخريطة – استعداداً لوضعها فى صورتها النهائية بالقلم الرصاص الخفيف ، إذ انه فى بعض الأحيان يضطر راسم الخريطة إلى وضع اصطلاح فوق آخر أو يضطر إلى إزالة ظاهرة معينة أو استبدال رمزها برمز آخر وغيرها من الامور التى تقابل الرسام .

وهناك ادوات تستخدم عند تجهيز الخريطة نذكر منها :
أقلام التحبير :

وتستعمل لتحبير جميع الخطوط ماعدا المتعرجة ، وعند التحبير بالقلم يراعى : أن يكون مسمار ضبط الفتحة متجهها للخارج ، وهذا المسمار يتحكم فى سمك الخط المراد وان يكون القلم فى الوضع الرأسى تقريباً لحافة المسطرة مع ملاحظة أن يكون سن القلم موازياً لها وأن تكون يد القلم مائلة ميلاً خفيفاً نحو اليمين بحيث يكون مستنداً فقط على حرف المسطرة لتحفظ اتجاهه وعند الوصول إلى نهاية الخط يرفع سريعاً ، ويراعى أن يكون سن القلم للورق خفيفاً بطريقة كافية لإعطاء خط واضح . ولما كان الحبر يجف بسرعة تاركاً بقايا على شقى القلم من الداخل فيجب تنظيف القلم بعد كل مرة يستعمل فيها بواسطة قطعة من القماش الناعم .

مساطر المنحنيات :

وتستعمل فى رسم المنحنيات التى لايمكن أن ترسم بواسطة البرجل ، إذ إن المنحنى لا يكون قوساً من دائرة ولكنه عبارة عن اقواس متماسكة من دوائر تختلف فى أنصاف اقطارها مثل خطوط الطول ودوائر العرض فى بعض الخرائط أو منحنيات السكك الحديدية أو الطرق أو منحنيات فى رسوم بيانية .

مسطرة الحروف :
وهى عبارة عن مسطرة مستطيلة من البلاستيك ، ومكتوب عليها حروف اللغة العربية أو اللغة الانجليزية بطريقة مفرغة ، ويمكن من خلالها تجميع مجموعة من الحروف لكتابة الكلمات المختلفة على الخريطة .

الممحاة :

تستخدم فى مسح الرصاص على ورق الرسم أنواع مختلفة من الممحاة يراعى فيها إن تكون من الأنواع المتوسطة النعومة ، بحيث لاتخدش ورقة الرسم ، ويفضل إن تكون اقلام الرصاص المستخدمة من النوع الجيد مثل HB2 .

المحاضرة العاشرة
عناصر المحاضرة

مقياس الرسم

مقياس الرسم Scale

يقصد بالخريطة صورة ماهو موجود على الطبيعة من معالم ، ولما كان من المستحيل إن يرسم الإنسان خريطة ما لرفعة من الأرض بحجمها الحقيقى ، لذا لابد من رسمها بحجم اصغر من حجمها الحقيقى عن طريق مايسمى بمقياس

الرسم الذى يعطى تصورا للحجم الحقيقى وفق نسب معينة .وبالتالى فيمكن تعريف مقياس الرسم على انه النسبة الثابتة بين الأبعاد الخطية المرسومة على الخريطة والأبعاد الحقيقية المقابلة لها على سطح الأرض .

أهمية دراسة مقياس الرسم :

-المقارنة بين خرائط عديدة تم رسمها لمناطق مختلفة ، وذلك لملاحظة كيف يختلف المقياس بناءا على حجم المناطق التى تم تمثيلها .

-تحويل المسافات والمساحات الموجودة على الخريطة إلى مسافات ومساحات حقيقية .
وتنقسم مقياس الرسم إلى أنواع متعددة تختلف فى صورتها ، وان كانت تتفق جميعها فى غرض واحد.
ويمكن تصنيف مقياس الرسم إلى الأنواع التالية :

أولا : مقياس الرسم الكتابية :

ويطلق عليها مقياس الرسم العددية Numerical Scales وتبدو النسبة بين الأطوال على الخريطة ومايقابلها على الطبيعة فى صور كتابية أو عددية . وتظهر على الخريطة بأشكال مختلفة منها :

مقياس الرسم المباشر Direct Statement Scale :

هو أبسط أنواع مقياس الرسم ، وفيه تذكر وحدة القياس على الخريطة "سنتيمتر لكل ٣ كيلومترات " أو نصف بوصة لكل ميل " . ومعنى ذلك أن كل مسافة طولها اسم فى الخريطة يقابلها ثلاثة كيلو مترات على الطبيعة .. وهكذا .

مقياس الرسم الكسرى Fractional Scale :

وفيه يظهر مقياس الرسم على هيئة كسر إعتيادى بسيطة الواحد الصحيح ، ومقامه عدد المرات التى تقابل هذا الواحد الصحيح

مثل $\frac{1}{25000}$ أو $\frac{1}{1000}$

ومعنى ذلك انه مهما يكون نوع الوحدة المستخدمة فى القياس (كم او ميل) فإن أى بعد على الخريطة طوله وحدة واحدة ، يقابلة على الطبيعة بعد يساوى ١٠٠٠ أو ٢٥٠٠٠ مرة طول هذه الوحدة فى الطبيعة .



عمالة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد
Deanship of E-Learning and Distance Education

[٦]

جامعة الملك فيصل
King Faisal University



فإذا قيست مسافة على الخريطة وكان طولها ٤ سم ، فإن ذلك يعنى أن طولها على الطبيعة يساوى ٤٠٠٠٠ سم مثلا ، وهو ما يساوى ٤٠٠ متر على الطبيعة .

مقياس الرسم النسبى Proportional Scale

عبارة عن مقياس الرسم الكسرى ، ولكن فى صورة نسبة ، وذلك بوضع البسط وقدره الواحد الصحيح فى طرف والمقام فى الطرف الآخر من النسبة . فيقال ١ : ٢٠٠٠٠ أى إن كل وحدة واحدة على الخريطة يقابلها ٢٠٠٠٠ وحدة من نفس النوع على الطبيعة .

ثانياً: مقاييس الرسم الخطية :

ويعرف بمقياس الرسم البياني Graphical Scale ويبدو على الخريطة على شكل خط مقسم إلى أقسام معينة ، أطوالها بوحدة القياس المستخدمة على الخريطة ، مميزة بما يقابل هذه الأطوال بوحدة القياس على الطبيعة . فعلى الخريطة تستخدم المسطرة المقسمة إلى سنتيمترات ومليمترات ، بينما في الطبيعة تستخدم الكيلومترات والأمتار.

ويمتاز مقياس الرسم الخطي بصوره المختلفة ، على أنواع المقاييس السابقة في أنه يمكننا الحصول على أطوال المسافات على الطبيعة من واقع هذا المقياس الخطي مباشرة ، دون أي مجهود أو القيام بعمليات حسابية .بالإضافة إلى عدم تغييره مع تصغير أو تكبير الخريطة .

ويظهر المقياس الخطي بصور متعددة كما يلي :


المقياس الخطي البسيط Simple Linear Scale :

المقياس الخطي البسيط عبارة عن خط مستقيم ، مقسم إلى وحدات متساوية من وحدات القياس على الخرائط ، تمثل أطوالاً موجودة على الطبيعة من وحدات القياس (الكيلو مترات أو الأميال) . ويبدأ المقياس الخطي البسيط بالصفر دائماً وينتهي بأكبر رقم تصل إليه في حدود طول هذا الخط المرسوم تبعاً لمقياس رسم الخريطة .

ولإنشاء المقياس الخطي البسيط نتبع مايلي :


إذا كان مقياس الرسم لخريطة ما ١ : ١٠٠٠٠٠ ، ويراد إنشاء مقياس خطي بسيط يقيس إلى كيلومترات . فمن المعروف أن مقياس رسم الخريطة النسبي يذكر طرفيه بوحدة واحدة ، ومعنى ذلك أن كل ١ سم على الخريطة يقابلة ١٠٠٠٠٠ سم على الطبيعة .

أي أن ١ سم على الخريطة يقابله ١٠٠٠ متر على الطبيعة
أو أن ١ سم على الخريطة يقابله كيلو متر واحد على الطبيعة .



المقياس الخطي الدقيق Graphic or Rode Scale :

هو عبارة عن المقياس الخطي البسيط ، مضافاً إليه وحدة من وحدات القياس به على الجهة الأخرى من بدايته (من الصفر) وتقسّم هذه الوحدة إلى مجموعة من الأقسام الأصغر. والغرض من هذا النوع من المقاييس زيادة الدقة في قياس المسافات على الخريطة .



والشكل السابق يوضح المقياس الخطي البسيط وقد أضيفت إليه وحدة قسمت لتبين أجزاء الكيلو متر بصورتين مختلفتين ، وينبغي أن يكون ترقيم هذه الوحدة المضافة يبدأ أيضاً من صفر المقياس وفي الإتجاه المضاد . ويلاحظ


أن أحد المقياسين أصبحت دقته ربع كيلو أو ٢٥٠ متر ،بينما أصبحت دقة المقياس الثانى ٢٠٠ متر فقط ، ونظراً لصغر المسافات لم تكتب على أقسام الوحدة المضافة .

Diagonal Scale المقياس الشبكي

هو مقياس خاص لبيان أجزاء أصغر على المقياس الخطى الدقيق ، فى حالة ما إذا كان المطلوب زيادة الدقة التى يقيس إليها هذا المقياس . وهى أجزاء قد تصل إلى حد من الصغر ، بحيث يتعذر معه بيانها بالتقسيم العادى . فلو أردنا رسم مقياس خطى لخريطة ما بمقياس ١ : ٤٠٠,٠٠٠ بحيث يقرأ المقياس حتى مئات الأمتار. فيلاحظ إن كل اسم على هذا المقياس يمثل أربعة كيلو متر على الطبيعة . أى أن كل كيلو متر واحد على الطبيعة يمثل ربع سنتيمتر على هذا المقياس .

وتعتمد فكرة إنشاء المقاييس الشبكية بصورة عامة على نظرية تشابه المثلثات .

ونلاحظ من الشكل التالى إن المثلث أ ب ج يشابه المثلث أ س ص ، ولما كان الضلع أ ج يساوى عشر أمثال طول أص ، فإن النسبة بين أطوال أضلاع هذين المثلثين كنسبة ١ : ١٠ ولإنشاء المقياس الشبكي الذى يقيس إلى ١٠٠ متر للمقياس ١ : ٤٠٠,٠٠٠ نجرى مايلي :



نرسم مقياساً خطياً بسيطاً ثم نضيف عليه وحدة من وحداته فيصبح مقياساً خطياً دقيقاً .

كل اسم على الخريطة يقابله ٤٠٠,٠٠٠ سم على الطبيعة

أى كل اسم على الخريطة يقابله ٤ كم على الطبيعة

س سم على الخريطة يقابلها ٥ كم على الطبيعة

$$\text{إذا س} = \frac{1 \times 5}{10} = ١,٢٥ \text{ سم}$$

؛

إذاً كل ١,٢٥ سم على الخريطة يقابلها ٥ كم على الطبيعة



نرسم خط بطول مناسب ونأخذ عليه ابعاد متساوية كل منها ١,٢٥ سم = ٥ كيلو متر ، وترقم الوحدات من الصفر ، فنحصل على المقياس الخطى البسيط .


نضيف وحدة طولها ١,٢٥ سم بجوار صفر المقياس ونقسمها إلى خمسة أقسام متساوية فيكون كل قسم منها = اكم وبذلك نكون قد حصلنا على المقياس الخطى الدقيق

لاتشاء المقياس الشبكي لبيان الدقة المطلوبة وقدرها ١٠٠ متر . فاننا لحساب عدد الخطوط الأفقية تستخدم المعادلة الآتية :


طول اصغر قسم فى المقياس الدقيق
= عدد الخطوط الأفقية =

الدقة المطلوبة
١٠٠ / ١٠٠٠ = ١٠ خطوط

نقوم برسم ١٠ خطوط أفقية موازية لخط المقياس سواء أعلاه أو أسفله ، وعلى مسافات ثابتة متساوية كل ٢ أو ٣ ملليمترات مثلاً. ثم نوصل أقسام المقياس الرئيسية على المقياس الخطى البسيط إلى مايقابلها على الخط العاشر . أما الأقسام الفرعية الموجودة على الوحدة المضافة فتوصل كما فى الشكل التالى ، فنحصل على المقياس الشبكى بالدقة المطلوبة .



فإذا كنا نريد توقيع بعداً قدره ١٢,٧ كم فاننا نفتح الفرجار فتحة مناسبة ونضع احد طرفيه عند الكيلو العاشر ، على الخط السابع ، وطرفه الآخر عند نهاية القسم الثانى فى المقياس الدقيق .




المقياس الخطى المقارن Comparative Scale :

وهو مقياس رسم خطى قد يكون بسيطاً أو دقيقاً أو شبكياً . ينشأ على أساس نسبه ثابتة ، هى مقياس رسم الخريطة الكتابى .

إلا أن هذا المقياس يكون تقسيمه من جهتين : ففي جهة يقسم المقياس الخطى على أساس وحدات طولية تختلف فى نوعها عن الوحدات الطولية المستخدمة فى الجهة الأخرى . كأن تكون إحدى جهتيه تقيس إلى الكيلومترات وأجزائها والجهة الأخرى تقيس إلى الأميال وأجزائها حتى يسهل على قارئ الخريطة مقارنة الأبعاد عليها بأى من الوحدات الفرنسية أو الإنجليزية . وفى هذا النوع من المقاييس الخطية يكون حساب وإنشاء كل

نوع من هذه الأطوال مستقلاً عن الآخر ، مع ثبات النسبة التى ينشأ بها المقياسان وهى مقياس الرسم الكتابى ، ويراعى فى المقياس الخطى المقارن أن يبدأ صفر تدريج المقياسين من نقطة واحدة حتى تسهل المقارنة .



مقياس الرسم الزمنى Time Scale :

وهو يشبه مقياس الرسم الخطى المقارن ، إلا أن هذه المقارنه لاتكون بين وحدات قياسية مختلفة . ولكن بين وحدات قياسية إحداها طولية والثانية زمنية . ومثل هذا النوع من المقاييس يعتمد عليها رجال الاستطلاع والإستكشاف فى الجيش فى خطوط سيرهم على الطبيعة والخرائط ، لتحديد مواقعهم بالتقريب . ذلك لأن هذا المقياس يربط المسافة بالزمن.

اختيار مقياس رسم مناسب للخريطة

يتحدد مقياس الرسم تبعاً لأبعاد ورق الرسم المستعمل ، وكذلك أبعاد المنطقة المطلوب رسم خريطة لها ، ويحسب مقياس رسم للطول وآخر للعرض ويؤخذ أصغرهم بعد تقريبه إلى مقياس الرسم الشائعة.

إيجاد مقياس رسم خريطة مجهولة المقياس :

في بعض الأحيان قد نصادف خريطة مجهولة المقياس ، أى غير موضح عليها أى نوع من أنواع المقاييس . ولتحديد مقياس رسم مثل هذه الخريطة ، نأتى بخريطة معلومة المقياس تشمل المنطقة التى تبينها الخريطة المجهولة المقياس ، أو جزء منها . نبحت عن ظاهرتين ممثلتين فى كلا الخريطتين مثل مواقع المدن أو تقاطع طرق تقاس المسافة بين هاتين الظاهرتين فى كلا الخريطتين . فيكون مقياس رسم الخريطة المجهولة =

الطول على الخريطة المجهولة

$$= \frac{\text{الطول على الخريطة المجهولة}}{\text{مقياس رسم الخريطة المعلومة}}$$

الطول على الخريطة المعلومة

فإذا فرض أن لدينا خريطة مقياس رسمها مجهول ، وأردنا تحديد مقياس رسمها . وبالبحت عن خريطة تمثل نفس المنطقة وجدنا خريطة بمقياس رسم ١ : ٢٥٠٠٠ .

نقيس البعد بين هدفين موقعين على كلا الخريطتين . فكان طوله على الخريطة المجهولة ١٥ سم وعلى الخريطة المعلومة ١٨ سم

$$\text{إن مقياس رسم الخريطة المجهولة} = \frac{15}{18} = \frac{1}{1.2} = \frac{1}{30000}$$

الحادية عشرة

قياس

المسافات والمساحات

على الخرائط

أولاً: أجهزة قياس المسافات والمساحة

قياس المسافات على الخرائط :

إذا أردنا قياس الأبعاد الأفقية على الخرائط قياساً دقيقاً ، ستواجهنا عدة مشاكل تحول دون الحصول على نتائج صحيحة ومنها :

أن معظم الخرائط المرسومة على لوحات سطحية وخاصة خرائط المقياس الصغير ، لاتمثل أبعاد سطح الأرض الكروى تمثيلاً دقيقاً وصحيحاً ، وخاصة بالنسبة للمسافات الطويلة ، وقد يتحقق هذا فى الخرائط ذات المقياس الكبير التى تمثل مساحات صغيرة من سطح الأرض.

إن سطح اليابس من الكرة الأرضية لا يكون شكلة مستويأ دائماً ، بل تنتشر عليه مختلف أنواع التضاريس كالجبال والوديان التى تظهر على الخريطة بشكل مسطح .
فإذا أردنا قياس طول طريق على الخريطة يربط بين مدينتين تقعان بين سفحين مختلفين لأحد الجبال ، فسوف لانحصل على نتيجة صحيحة وذلك لان البعد الأفقى بين المدينتين يختلف عن بعد الطريق الحقيقى الذى قد يرتفع تارة وينخفض أخرى .

طرق قياس المسافات من الخرائط والأجهزة المستعملة :
يمكن قياس الأبعاد على الخريطة بإحدى الوسائل والأجهزة التالية:

المسطرة العادية

فرجار ذو رأسين مدبيين (فرجار التقسيم)

الخيط

القياس بواسطة برامج نظم المعلومات الجغرافية

المسطرة العادية:

هى أبسط الطرق ، تقاس بها الخطوط المستقيمة مثل خطوط الطيران والملاحة . فبعد قياس المسافة بين مكانين على الخريطة بواسطة المسطرة ، يمكننا الحصول على الطول الحقيقى لها على الطبيعى بالاستعانة بمقياس الرسم .
كما يمكن استخدام قطعة ورق لوضع البداية للخط المراد قياسه ونهايته ثم وضع الورقة على المسطرة .

الفرجار:

ذو رأسين مدبيين (فرجار التقسيم) Divider وتقاس به الخطوط المنحنية وذات التعرج البسيط ، ويتم ذلك بوضع الفرجار لمسافة محدودة ولتكن نصف سنتيمتر ، ثم ينقل الفرجار من مكان لآخر من بداية الخط المراد قياسه حتى نهايته وبعد ذلك نحسب عدد نقلات الفرجار ومن ثم نضربها فى المسافة المختارة لفتحة الفرجار حتى نحصل على الطول النهائى بالسنتيمترات ، ثم نستخرج الطول الحقيقى على الطبيعة بالاستعانة بمقياس الرسم .



الخيط :

تتطلب توفير خيط متوسط السمك لتقاس به الخطوط المتعرجة المرسومة كالانهار والودية ، حيث يتم وضع الخيط على بداية الخط بالضبط ثم نسير به فوق الخط وبكل دقة متتبعين كل ثنية من ثناياه حتى نهايته ، ثم نشد الخيط بعد ذلك فوق مسطرة عادية لنرى طوله بالسنتيمترات ، ثم نستخرج الطول الحقيقى على الطبيعة بالاستعانة بمقياس الرسم.

عجلة القياس :

إن الاستعانة بهذا الجهاز لقياس الأبعاد على الخرائط يختلف عن استعمال الأجهزة السابقة . إذ بالامكان معرفة طول البعد الحقيقى بالكيلو مترات أو الأميال مباشرة وبسهولة .

وتتكون عجلة القياس من قرص مستدير مغلف بزجاج يحافظ على المؤشر المعدنى وسطح القرص من التلف ، وقد ثبت أسفل العجلة ترس صغير مسنن يتصل بالترس الموضوع ، وهذا الترس المركب أسفل عجلة القياس يتحكم فى حركة المؤشر فكلما دار أدار معه المؤشر.

ونلاحظ أن قرص العجلة مرسوم عليه دائرتان يمثل كل منهما مقياس رسم معين ، فالأولى وهى الأوسع تقيس إلى أميال ومقياسها بوصه لكل ميل ، أما الثانية وهى الأصغر يقيس إلى كيلومترات ومقياسها سنتيمتر /كم.

فإذا أردنا قياس مسافة على خريطة مقياسها مشابه لمقياس رسم العجلة نجرى الآتى :

- نجعل المؤشر ثابت على بداية المقياس الموجود على الدائرتين ويكون عادة فى الأعلى



- نمسك العجلة بوضع عمودى على الخريطة ونجعل الدولاب المسنن يلامس الخريطة ويستقر على المسافة المراد معرفة طولها الحقيقي.

- نحرك العجلة فوق الخط المراد قياسه حتى نهايته ثم نرفعه ونقرأ ماأشار إليه المؤشر من كيلومترات إذا كان مقياس الخريطة متريا وأميال إذا كان مقياس الخريطة إلى أميال.

-أما إذا اختلف مقياس الخريطة عن مقياس العجلة فيتم إجراء نفس الخطوات ثم نقوم بعملية حسابية بسيطة لإيجاد المسافة الحقيقية .

قياس المساحات على الخرائط :

قياس المساحات بالطرق العادية

قياس المساحات بواسطة نظم المعلومات الجغرافية

قياس المساحات بالطرق العادية:

من أسهل الطرق التى يمكن أن نستعين بها فى قياس المساحات على الخرائط ، هى الطرق التخطيطية . وذلك بتقسيم الخريطة إلى أشكال هندسية بسيطة . أما المثلث والمربع والمستطيل ، وبدون إجراء عمليات حسابية مطولة ومعقدة.


$$\text{مساحة المثلث} = \frac{\text{القاعدة} \times \text{الارتفاع}}{2}$$

مساحة المربع والمستطيل = الطول × العرض

فإذا قسمنا الخريطة إلى مربعات صغيرة متساوية المساحة فلانحتاج إلى عمليات كثيرة ، سوى أن نستخرج مساحة مربع واحد ونضرب ناتج المساحة فى عدد المربعات التى تغطى الخريطة.

أما إذا قسمنا الخريطة إلى مستطيلات :

نقيم أربعة خطوط لتكوين شبه منحرف ثم نصفه والتالى يكون الشكل الثانى على هيئة مثلث، وستبقى لدينا حافات الخريطة ، وهى أجزاء حدودها الخارجية التى تتكون من خطوط منحنية . ففى هذه الحالة نقسم الخط المستقيم الذى يكون قاعدة الشكل الغير منتظم إلى أقسام متساوية ثم نقيم أعمدة (خطوط تحشية) تنتهى بالخط المنحنى . ثم نحسب مساحة هذا الجزء من الخريطة ومايشابهه من الأجزاء بالطريقة التالية :



- حساب مساحة كل مثلث
- حساب الحافات الخارجية عن طريق الحذف والإضافة

طول خط القاعدة x مجموع أطوال خطوط التحشية
عدد خطوط التحشية

وعند إجراء عمليات استخراج المساحة على الخرائط لابد من الاستعانة بمقياس رسم الخريطة وتحويل أطوال أضلاع المثلث إلى أطوال حقيقية وبعده تجري عملية المساحة لذلك الشكل .

البلاسيمتر Planimetre

عبارة عن جهاز يستعمل في قياس المساحات المسطحة للأشكال غير المنتظمة على الخرائط ، ويوجد من هذا الجهاز نوعان : اليدوي (القطبي) والآلي :

الجهاز القطبي :

يتألف البلاسيمتر القطبي من ذراعين مرتبطتين ببعضهما . احدهما يدعى زراع الثقل والثاني زراع التخطيط أو القياس أو زراع الرسم وهو مقسم إلى أجزاء رئيسية متساوية كل منها مقسم إلى أجزاء أخرى ثانوية (١٠ اقسام) وينتهي الذراع (١) بآبرة قياس



عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد
Deanship of E-Learning and Distance Education

[]

جامعة الملك فيصل
King Faisal University



تعرف (بالراسم) بجوارة مسمار أمّلس القاعدة (ب)يرتكز على الورق ويمكن بواسطته رفع سن الراسم قليلاً من سطح الورقة حتى لا تتلفها أثناء الإستعمال . ومركب به أيضاً مقبض حر الحركة حتى يمكن تحريك سن الراسم فوق الشكل المراد قياس مساحته بكل سهولة.

ثانياً : نقل وتكبير وتصغير الخرائط

يتم نقل الخرائط وإعدادها عن طريق إختيار مقياس الرسم المناسب والمسقط الملائم ، ويتوقف تحديد المقياس على حسب مساحة اللوحة التي سترسم عليها الخريطة ، كما يتوقف إختيار المسقط في ضوء الغرض من رسم الخريطة. فلو أردنا أن نرسم خريطة يتحقق فيها الإتجاه الصحيح مثل الخريطة البحرية ، يجب أن نختار مسقط الإتجاهات الصحيحة . وبعد ذلك تجهز المعلومات المراد توقيها على الخريطة ، والمرجع المطلوب رسم الخريطة منه.

فمثلاً الخرائط ذات المقياس الصغير تنقل عادة من خرائط موجودة من قبل أي من الأطالس ، أما الخرائط ذات المقياس الكبير فترسم على أساس عمليات مساحية تسجل بها الظاهرات المختلفة بواسطة أجهزة وأدوات مساحية ، وتتم هذه العمليات في المنطقة المراد رسم خريطة لها . ثم بعد ذلك توقع الظاهرة الممثلة للمنطقة بمقياس رسم معلوم بقصد رسم

خريطة للمنطقة الممسوحة . وقد تنقل الخريطة بنفس مقياس الرسم الذى رسمت به أو مكبرة أو مصغرة ، الا أن طريقة النقل مع التكبير تعتبر من أصلح طرق نقل الخرائط ، لأنه إذا مآردنا تصغير الخريطة بعد ذلك فإن الأخطاء بها سوف تصغر معها ولا تظهر.

ويتم نقل الخرائط بوسائل ثلاث تنقسم كل منها إلى عدة طرق كما يلى :

الوسيلة الأولى :

النقل بنفس مقياس رسم الخريطة :

هناك عدة طرق لنقل الخرائط بنفس المقياس هى :

طريقة الشف :

يستخدم فى هذه الطريقة ورق شفاف يوضع فوق الخريطة الأصلية ، فتظهر بوضوح على الورق الشفاف ، ثم ننقل الظواهر والمعلومات الجغرافية المراد بيانها ، وتمتاز هذه الطريقة بأنه يمكن بواسطتها أن تختصر الظواهر الجغرافية غير المطلوبة ، كما أنها لا تتلف الخرائط الأصلية التى ينقل منها.

طريقة الشف بواسطة اللوح الزجاجى :

وفى هذه الطريقة توضع الخريطة الأصلية المطلوب نقلها على لوح زجاجى معرض لأى ضوء كالضوء الطبيعى أو ضوء مصباح كهربائى ، ثم توضع لوحة الرسم فوق الخريطة الأصلية التى تظهر واضحة عليها وبذلك يسهل نقلها.



طريقة الطبع بالكربون :

وفى هذه الحالة توضع لوحة الرسم على منضدة ثم يوضع فوقها ورق كربون قديم حتى لا يترك أثراً مشوهاً لخطوط الخريطة ، وبعد ذلك توضع الخريطة المطلوب نقل المعلومات منها على الكربون ولوحة الرسم ، وبواسطة سن قلم صلب أو سن معدنى مدبب يضغط على امتداد الظواهر الجغرافية فى الخريطة الأصلية، وبذلك نحصل على نسخة طبق الأصل من الخريطة الأصلية.

ولهذه الطريقة عيوب كثيرة على الرغم من سهولتها ، إذ أنها تتلف النسخة المطبوعة لتتشويه الكربون لها ، كما أنها تسبب تلفاً للخريطة الأصلية عن طريق الضغط الشديد أو حتى استعمال قلم رصاص ناعم ، كما أن خطوط تحديد الظواهر فى الخريطة المنسوخة تكون غير دقيقة نسبياً .

طريقة المربعات :

تعتبر هذه الطريقة من أحسن طرق نقل الخرائط ، لأنها تعد تمريناً جيداً على رسم الخرائط بدقة . وفيها تقسم الخريطة المطلوب نقلها إلى مربعات متساوية فى مساحتها ، ثم نقسم لوحة الرسم المراد نقل الخريطة عليها إلى مربعات متساوية (فى المساحة والعدد) للسابق رسمها على الخريطة الأصلية، ثم بعد ذلك تنقل الظواهر الموجودة فى كل مربع من مربعات الخريطة الأصلية إلى نظيرة على لوحة الرسم.




تكبير وتصغير الخريطة
الرموز والعلامات
الأصلية هي الخريطة

نقل الخريطة مع تصغيرها :

يتم نقل الخريطة وتصغيرها بالطريقة الآتية:
طريقة المربعات :

وفيها تقسم الخريطة الأصلية إلى مربعات متساوية ، ثم تقسم لوحة الرسم إلى عدد من المربعات يساوي عدد المربعات على الخريطة الأصلية ، ولكنها تختلف عنها في طول أضلاعها حسب النسبة المراد الرسم بها. فإذا كان لدينا خريطة وأردنا نقلها مع تصغيرها بنسبة ١:٣ فإننا في هذه الحالة سنقسم الخريطة إلى مربعات طول ضلع كل منها معلوم وليكن ٣ سم .

ثم نقسم لوحة الرسم إلى مربعات مساوية في عددها لمربعات الخريطة الأصلية ، ويكون طول كل ضلع منها ١ سم . بعد ذلك نقوم بنقل الرسم من كل مربع على الخريطة الأصلية إلى نظيرة على لوحة الرسم .
ومما تجدر الإشارة إليه أن مساحة الخريطة الجديدة (الطول x العرض) في حالة التصغير هذه ستكون $\frac{1}{9}$ مساحة الخريطة الأصلية، وإذا كانت نسبة التصغير ١:٢ فإن المساحة الجديدة ستكون $\frac{1}{4}$ مساحة الخريطة الأصلية.



نقل الخريطة مع تكبيرها :

بنفس الطريقة السابقة التى اتبعت فى طريقة التصغير ، يمكن أن تنقل الخريطة مع تكبيرها ، ولكن باختلاف واحد ، وهو أننا إذا كنا نقسم اللوحة إلى مربعات أصغر فى أطوال أضلاعها فى الخريطة الأصلية فى حالة التصغير ، فإننا فى طريقة التكبير نقسم اللوحة إلى مربعات أكبر فى أطوال أضلاعها عنها فى الخريطة الأصلية على حسب النسبة


المطلوبة

فإذا كانت لدينا خريطة وأردنا تكبيرها بنسبة ٣ : ١ (بمعنى أن مساحة الخريطة الجديدة ستكون تسعة أمثال الخريطة الأصلية) فإننا نقسم الخريطة الأصلية إلى مربعات طول كل ضلع منها ليكن ١ سم ، ثم نقسم لوحة الرسم إلى مربعات مساوية للاولى فى العدد ولكنها مختلفة عنها فى أطوال أضلاعها ، بحيث تكون ثلاثة أمثالها أى ٣ سم ، بعد ذلك نقوم بنقل الظواهر والمعلومات الجغرافية من كل مربع على الخريطة الأصلية إلى نظيره على لوحة الرسم حتى ننتهى من نقل الخريطة الأصلية بأكملها ، أو نختصر بعض المعلومات إذا كنا لانتحتاج إليها.

إلى جانب هذه الوسائل اليدوية لنقل الخرائط سواء بنفس المقياس أو بالتصغير أو بالتكبير ، هناك أجهزة آلية تقوم بنقل الخرائط ، ومن أهم هذه الأجهزة برجل التناسب والباتتوجراف بالإضافة إلى آلة التصوير وجهاز الابيديا سكوب.

فرجار التناسب :

يتألف من ساقين معدنيتين (أ ب) و (ج د) ، وينتهى طرفيها بسننين مدبيين ، وفى وسط كليهما وفى إتجاه طوليها فتحة تتحرك فيها قطعة معدنية وفى وسطها ثقب يمر به مسمار محورى لتثبيت الساقين على النسبة المراد التكبير أو التصغير عليها.



يوجد على جانبي الفتحة الطولية فى كل من الساقين تقسيم مدرج على هيئة مسطرة مكتوب عليها إحدى الكلمات التالية : خطوط (Lines) ، ودوائر (Circles) ، مسطحات (Plans) ، واجسام (Solids) وذلك للإشارة إلى استخدام كل منها ، فمثلاً المسطرة التى كتب عليها : خطوط لاتستخدم إلا فى حالة نقل الخطوط المستقيمة من خريطة إلى أخرى مصغرة كانت أم مكبرة حسب النسبة التى تظهرها خطوط المسطرة بين الفتحتين .

البانتو جراف : Pantograph

أحد أجهزة التصغير والتكبير الشائعة الاستخدام ويتكون من :
أربعة أضلاع معدنية أو خشبية مرتبطة ببعضها مفصلياً بواسطة مسامير سهلة الحركة . كل ضلعين متقابلين متوازيين .
- مثبت فى الجهاز ثقل معدنى لتثبيت الجهاز ومنع حركته وقت الاستخدام .
الساقان مدرجان تدريجاً واحداً بين حالات التكبير والتصغير المطلوبة .
توجد فتحتين مثبتت بأحدهما قلم رصاص وبالأخرى سن معدنى
البانتو جراف



إذا كان المطلوب تكبير خريطة تثبت النقطة ب (قلم رصاص) فوق درجة التكبير المطلوبة ، ثم نضع تحتها ورقة بيضاء للتكبير ونضع الخريطة المطلوب تكبيرها تحت السن المدبب ج ثم نحرك هذا السن على محيط تفاصيل الخريطة ، فيرسم القلم الرصاص على الجانب الآخر من تلقاء نفسه شكلاً مماثلاً للأول بالضبط مكبراً أو مصغراً حسب ما هو مطلوب.

العلامات والرموز الاصطلاحية في الخرائط
لما كانت الخريطة تختلف في مساحتها عن الأصل الذي تمثله لاختلاف النسبة بينهما ، فلقد استدعى الأمر اختصار المعالم الطبيعية والبشرية حتى لا تزدحم الخريطة بالمعلومات ، ولذلك تستخدم طرق معينة توضح هذه المعالم على شكل رموز أو اصطلاحات مختصرة .


ولابد من الامام بمدلولاتها في الخرائط حتى يمكن إدراك هذه المعالم
أولاً : الظواهر الطبيعية ورموزها
والظواهر التي توضحها على الخرائط منها ماهو طبيعي ومنها ماهو بشري . وأما الظواهر الطبيعية ورموزها فنجملها في الآتي :

التضاريس (المرتفعات والمنخفضات) ، وتمثل على الخريطة بطرق عديدة أهمها :
طريقة رسم خطوط سميكة باللون الأسود أو البني لتبين الاتجاه العام للمرتفعات ، وهذه الطريقة وإن كانت تساعد على تحديد الموقع والاتجاه إلى حد ما إلا أنها لا يمكن أن تعطينا فكرة واضحة عن ارتفاع أو انخفاض هذه التضاريس ، فضلاً عن إنها لا تصور اتجاه الظواهر التضاريسية بالضبط وإنما بشكل تقريبي .

طريقة بيان المرتفعات بواسطة رسم صورة جانبية لها ، عن طريق تظليل المرتفعات كما يراها الإنسان بحيث تكون الجوانب الشديدة الانحدار أكثر تظليلاً من الجوانب القليلة الانحدار ، أما الأراضي المسطحة المستوية سواء المرتفعة أو المنخفضة كالهضاب ، فتترك بيضاء بدون تظليل . وهذه الطريقة لا تختلف عن الطريقة السابقة وإن كانت توحى بشكل المرتفعات هل هي شديدة الارتفاع أو محدودة الانخفاض .

طريقة الهاشور
عبارة عن خطوط قصيرة مستقيمة أو منحنية . وتظهر هذه الخطوط سميكة ومتقاربة في الجهات الشديدة الانحدار وخاصة عند قمم المرتفعات ، بينما تظهر رفيعة وطويلة في المناطق المعتدلة الانحدار ، وتترك الجهات المسطحة بيضاء (سواء سطح الهضاب أو السهول) إذا استخدمنا طريقة الهاشور المستقيمة. أما طريقة الهاشور المنحنية فإن خطوطها تظهر متقاربة في الجهات الشديدة الانحدار ومتباعدة في الجهات القليلة الانحدار ، وتترك سطوح الهضاب والسهول بيضاء أيضاً ، وعلى الرغم من دقة هذه الطريقة فإنها لا تعطينا كذلك فكرة واضحة عن طبيعة الانحدار أو درجته ، وإن كانت تميز عامة بين مجموعة الانحدارات الشديدة والانحدارات البسيطة .

طريقة خطوط الكنتور:
المقصود بالخطوط الكنتورية هي خطوط الارتفاعات المتساوية . أي أنها خطوط رمزية (وهمية) ترسم على الخرائط لتصل بين الماكن المتساوية في ارتفاعها أو انخفاضها عن سطح البحر ،



وهذه الخطوط تتشكل وتتغير على مر الزمن تبعا لتعرض سطح الأرض للتغير بين ارتفاع أو انخفاض ، نتيجة أي عامل من العوامل التي تؤثر في تشكيل سطح الأرض.

ولما كان كل خط يبين منسوباً لكل مكان (المنسوب هو مقدار ارتفاع المكان أو انخفاضه عن سطح البحر) فيجب أن يذكر هذا المنسوب على كل خط ، لأن الخطوط الكنتورية دون معرفة مناسيبها (أي دون كتابة الأرقام التي تدل على هذه المناسيب) لا تدل على شيء.

كما أننا يمكن أن نلون أو نظلل المسافات المحصورة بين كل خط كنتور وآخر يليه ، بألوان أو ظلال متدرجة .
 أن طريقة التلوين من أفضل الطرق لتمثيل المرتفعات على الخرائط (وهذه الطريقة هي المستخدمة في كل خرائط التضاريس التي توضحها الأطالس) حيث انه يغلب فيها إستعمال اللون البني بدرجاته لتمثيل المرتفعات ، فكلما كان اللون قاتماً دل ذلك على زيادة الارتفاع ، وكلما كان اللون فاتحاً أو مائلاً إلى اللون الأصفر ، كلما دل هذا على قلة الارتفاع . ويستخدم كذلك اللون الأزرق لتمثيل الأعماق في البحار والمحيطات ، كما يستخدم اللون الأخضر بدرجاته لتمثيل المنخفضات .

المجاري المائية :

كالأنهار وروافدها ، وهي توضح في الخرائط بخطوط زرقاء متساوية السمك ، وقد كانت الأنهار في الخرائط القديمة ترسم بخطوط زرقاء أيضاً ، ولكنها رفيعة ناحية المنبع وسميكة ناحية المصب ، أما الاودية الجافة فإنها ترسم بخطوط زرقاء رفيعة ومقطعة .

الكثبان الرملية :


وتوضح بنقط متساوية في مساحتها ومتجاورة .

المستنقعات والحشائش :

تمثل المستنقعات على الخرائط بشرط أفقية يعلو بعضها شرط رأسية ، أما الحشائش فتوضح بشرط قصيرة تؤلف في مجموعها شكل الهلال ، وهي متجاورة .

الغابات :

توضح بنوع الشجر الذي تتألف منه ، فالغابات الصنوبرية لها شكل يميزها عن الغابات النفضية ، كما يميزها عن غابات النخيل .



ثانياً الظواهر البشرية ورموزها

المدن والقرى :


وتوضح برموز مختلفة على حسب أهمية المدينة ، فقد تبين المدينة في شكل دائرة في داخلها نقطة ، أو في شكل دائرة سوداء ، أو في شكل مربع أو مستطيل ، أما القرى فتوضح برسم يتفق مع شكل حدودها وإمتدادها وذلك في الخرائط ذات المقياس الكبير .

ويمكن تمثيل المدن على حسب عدد سكانها في الخرائط الكبيرة المقياس بحيث يكون لكل مدينة رمز خاص (وليكن دائرة أو مربع) يتناسب في مساحته مع عدد السكان ، وعلى ذلك سيتفاوت كل رمز في مساحته على حسب عدد السكان الذي تتكون منه المدينة .

المباني :

تنقسم المباني وخاصة في الخرائط ذات مقياس الرسم الكبير إلى مباني أهلية وأخرى حكومية . فالمباني الاهلية يرمز لها برمز يوضح شكل المبنى ، ويلون باللون الأسود أو الأصفر أو يظلل من الداخل .

أما المباني الحكومية مثل المطارات والفنارات والمحطات اللاسلكية ومكاتب البريد والإستراحات الحكومية ، فكل منها رمز خاص . وهناك مباني أخرى هامة يرمز لها برموز مميزة مثل المساجد التي يرمز لها بدائرة سوداء يعلوها هلال . أما المقابر فلها رموز تميزها فمقابر المسلمين ترسم على شكل مستطيل بداخله شرط .



الترع والمصارف والجسور والكباري :

تمثل الترع فى الخرائط ذات المقياس المتوسط بخط أزرق رفيع ، والمصارف بخط أزرق ثقيل ، وفى الخرائط ذات المقياس الكبير ترسم الترع والمصارف بخطين متوازيين بينهما مسافة تمثل إتساع الترعة أو المصرف ، ويتناسب هذا الإتساع مع مقياس رسم الخريطة .

أما الجسور فترسم على شكل صفيين متوازيين صغيرين يقطعان استمرار الترع والمصارف ، ولا يظهر هذا الرمز الا فى الخرائط الكبيرة المقياس .
أما القناطر فيرمز لها بخط سميك أسود يقطع امتداد الترع والمصارف أو مجارى الأنهار وفروعها ، مثل قناطر الدلتا وقناطر ادفيينا بالوجه البحرى .

الطرق بأنواعها المختلفة :

ويرمز لها فى الخرائط عموما بخطوط حمراء ، فترسم الطرق الرئيسية وهى الطرق المرصوفة بخطوط حمراء سميكة ، والطرق الثانوية ، وهى طرق معبدة وليست مرصوفة فترسم على شكل خطين رفيعين متوازيين أو خطوط حمراء متقطعة فى خرائط القارات ،

أما الطرق الصحراوية فترسم بخطوط حمراء متقطعة فى خرائط الدول فقط.

السكك الحديدية :

وتوضحها خطوط سوداء سميكة ، أو خطان متوازيان تتناسب المسافة بينهما مع مقياس رسم الخريطة ، وتقطع هذه المسافة بواسطة شرط سوداء سميكة . كما ترسم السكك الحديدية بواسطة خطوط رفيعة عليها شرط رفيعة رأسية ومسنة .

الحدود :

ترسم الحدود السياسية بين الدول المختلفة بخطوط سوداء متقطعة بينها نقط ويمر عليها باللون الأحمر . أما الحدود التي تفصل المحافظات ، وتسمى الحدود الإدارية فترسم على شكل خطوط مقطعة فقط ، وقد يمر عليها كذلك باللون الأحمر وذلك بالنسبة للخرائط العامة الصغيرة المقياس .
أما في الخرائط التفصيلية ذات المقياس الكبير فإن الحدود بين المحافظات تكون عبارة عن خطوط مقطعة بينها نقط .
والحدود بين المراكز أو الأقسام التي تتكون منها المحافظات خطوط مقطعة فقط ، وبين النواحي والقرى التي يتكون منها المركز أو القسم نقط فقط .

المحاضرة
الثالثة عشرة

الخريطة الكنتورية

الخرائط الكنتورية

تعتبر خرائط التضاريس من أهم الخرائط التي يستخدمها الجغرافي في دراسته لسطح الأرض . والجغرافي يقسم مظاهر السطح إلى ظاهرات موجبه مثل الجبال والهضاب والهضاب وأخرى سالبة مثل السهول والأحواض . وقد يعتمد بعضهم إلى تقسيم السطح إلى مناطق مرتفعة ومناطق منخفضة . والجغرافي في دراسته لسطح الأرض يعامله معاملة المسرح الذي تلعب عليه العوامل الجغرافية الأخرى من طبيعية وبشرية دورها ليتحدد من تفاعل هذه العوامل بعضها مع بعض الشخصية الجغرافية للمنطقة

وهذا ما ترمى اليه الجغرافيا في النهاية .

وتبرز أهمية مظاهر السطح من وجهة النظر البشرية في ناحيتين :
درجة الانحدار : لأن هذا الانحدار يؤثر في وسائل المواصلات وفي حركة الإنسان وانتقاله على سطح الأرض ، كما أنها تؤثر أيضاً في شكل جريان المياه السطحية وما يتبع ذلك من توافر هذه المياه أو قلتها من مكان لآخر وهذا بدوره يؤثر على إمكانية تركيز واستقرار الإنسان في مكان معين .

المنسوب : أي مدى ارتفاع وانخفاض السطح في مساحة معينة ، ودراسة المنسوب وتبرز لنا الظاهرات التضاريسية فتفرق بين السهول والمرتفعات كما تفرق بين الأودية والتلال بل أنها تعطي نمطا لمدى ارتفاع السطح في منطقة معينة .

طرق تمثيل المرتفعات على الخرائط :
عند تمثيل سطح الأرض على الخرائط تنشأ مشكلة بيان المظهر ذو الثلاثة ابعاد على اللوحات ذات البعدين فقط . وفي سبيل ذلك لابد من التضحية ببعض النواحي الخاصة بابرار درجة الانحدار أو شكل الانحدار أو المنسوب .
ولهذا فقد اختلفت الطرق الكارتنوجرافية الخاصة بتمثيل سطح الأرض ، كل طريقة تحقق شرط من شروط سطح الأرض إلى إن اكتشفت الخطوط الكنتورية فحققت كل الشروط .
وقبل التعرض لهذه الطريقة نلقى نظرة على الطرق الأخرى لتمثيل ظاهرات سطح الأرض :
طريقة رسم المنظور :

تمثل المرتفعات بهذه الطريقة حسب المسقط الجانبي لها وهى إن دلت على مواقع السلاسل الجبلية والتلال والسهول بصورة تقريبية فإنها لاتبين الارتفاع أو درجة الانحدار.



ثانيا: نقط المناسيب :

وهى عبارة عن البعد الراسى بين اى نقطة على سطح الأرض وبين مستوى ثابت يعرف بمستوى المقارنة وهذا المستوى هو متوسط منسوب سطح البحر . وقد قامت كل دولة بتحديد مكان يبدأ منه تسلسل القياس بين مستوى المقارنة وبين اى نقطة فى الدولة مهما طالت المسافة بينها ، وذلك عن طريق عدة ميزانيات الغرض منها تثبيت نقط فى الطبيعة معروفة المنسوب فى شتى أنحاء الدولة تعرف باسم الروبييرات والتي يمكن الرجوع إليها عند الحاجة لمعرفة مناسيب الأرض .

خريطة نقاط المناسيب

وتعطينا هذه المناسيب تحديدا دقيقا لارتفاع وانخفاض سطح الأرض ، ولكنها لاتعطينا الاحساس بمدى تضرس هذا السطح ، وعليه فلايمكننا اعتبار نقاط المناسيب هدفا نهائيا لتمثيل سطح الأرض على الخرائط الجغرافية ، ولكن يمكن اعتبارها مرحلة اولى فى ابراز هذا التمثيل بطرق كارتوجرافية أخرى



ثالثا: خطوط الهاشور :

يرجع أول من استخدم خطوط الهاشور لتمثيل المرتفعات على الخرائط إلى الكارتوجرافى الالمانى " ليمان " حوالى عام ١٧٣٠ ، وقد وضعها على أساس افتراض سقوط الضوء على التضاريس الأرضية من أعلى ، ومن ثم فإن المناطق المستوية لابد وان تظهر باللون الابيض لانها ستكون تحت الضوء مباشرة ، أما المناطق المنحدرة فإنها تأخذ ظللاً داكنة تزداد مع زيادة الانحدار ، ويمثل انحدار السطح بخطوط متوازية تتبع فى انحدارها الاتجاه الذى تتحدر اليه المياه السطحية .

خطوط الهاشور

هى عبارة عن خطوط تختلف فى سمكها وطولها وكثافتها تبعا لشدة الانحدارات فهى تقل وتتباع وتزداد فى طولها ويقل سمكها فى المناطق بطينة الانحدار بينما تزداد سمكا وقصرا وازدحاما فى المناطق شديدة الانحدار . وينعدم وجود الخطوط تماما إذا كان سطح الأرض مستويا سواء كان هذا السطح قمة جبل أو قاع وادى فتظهر المنطقة بدون تهشير .




وتعتبر خطوط الهاشور نوعا من أنواع التظليل ، وتستخدم لتعطي الاحساس بمدى تعقد التضاريس ولكن ليس على أساس مساحي دقيق ، ولذا فانه عند تطبيق هذه الطريقة يجب ان يسبقها علم تام بطبيعة سطح الأرض . وهذه الخطوط وان كانت تحدد شكل ومكان الانحدار بصفة عامة الا أنها لا تبين درجة الانحدار أو نسبته . ولا يمكن عند استخدامها وحدها ان تحدد مدى الارتفاع أو الانخفاض عن مستوى سطح البحر .

رابعاً خطوط الكنتور :

استخدمت هذه الطريقة لأول مرة عام ١٧٧٩ ، ومازالت تستخدم أكثر من غيرها . وخط الكنتور هو خط متساوي القيمة يمر ويربط بين النقط المتساوية في ارتفاعاتها . ويمتد هذا الخط على شكل حلقات بإبعاد متفاوتة تتقارب أو تتباعد فتعطي انواعاً من الانحدارات ، وتستقيم أو تنثنى داخل بعضها البعض بأوضاع متباينة فتبين مظاهر متنوعة من أشكال سطح الأرض وصورها مثل الاودية والحافات ومناطق البروز والثغرات والممرات والهضاب والجبال وغير ذلك من مظاهر سطح الأرض الموجبة أو السالبة .


وهي في كل حالة تعطي لنا مستوى على منسوب معين بالنسبة لمستوى ثابت هو مستوى منسوب سطح البحر الذي يضمه خط كنتور صفر أو خط الساحل .



طريقة رسم خطوط الكنتور :

تعتبر نقط المناسيب المرحلة الأولى لإنشاء الخريطة الكنتورية إذ يتم توصيل النقط التي تتساوى في ارتفاعها بخط كنتور يطلق عليه رقم هو منسوب النقط التي يربط بينها . ولا يشترط ان نجد نقط يتفق منسوبها مع خط الكنتور المراد انشاؤه ، فنقط المناسيب تتحدد كثافتها من حيث الكثرة أو القلة حسب امكانيات المساح الذي يحدد هذه النقط على الطبيعة ، بينما ترسم خطوط الكنتور على حسب الحاجة إلى الخريطة في المكتب حيث يمكن التحايل على حل المشكلات التي واجهت المساح في الطبيعة .

فإذا اردنا رسم خط كنتور لايتفق منسوبه مع نقطة منسوب على الخريطة يتم اجراء بعض العمليات الحسابية بحيث يتم قياس المسافة بين الخطين المتتالين وحساب النسبة بينهما وتحديد منسوب النقطة المطلوبة ، وهكذا يتم توصيل تلك النقاط مع بعضها لرسم خط كنتور جديد.



الفاصل الرأس (الفترة الكنتورية) :

تسمى المسافة الرأسية الثابتة بين خطوط الكنتور بالفاصل الرأسى أو الفترة الكنتورية ، ويتوقف هذا الفاصل على الاعتبارات الآتية :

الزمن والتكاليف اللازمة للعمل الحقلى والمكتبى ، فكلما صغرت الفترة الكنتورية كلما زاد العمل الحقلى ، وبالتالي زادت تكاليف العمل .

الغرض من الخريطة : يجب اختيار فترة كنتورية صغيرة إذا كان المراد انشاء خريطة دقيقة لاستعمالات الهندسية ، أما الخرائط التى لا تتطلب دقة عالية فإنها تحتاج الى فترة كنتورية كبيرة نسبياً.

طبيعة الأرض : كلما كانت الأرض منبسطة كلما احتاجت الى فترة كنتورية صغيرة لبيان التغيرات الخفيفة فى السطح. أما الأرضى الجبلية والوعرة فيجب اختيار فترة كنتورية كبيرة لأنها تكفى لبيان سطح الأرض بدرجة عالية من الدقة ، ولو اخترنا فترة كنتورية صغيرة سوف تزدحم الخريطة وتتلاصق الخطوط ويبقى من الصعب قراتها.

مقياس رسم الخريطة:

كلما كان مقياس الرسم صغير فإن الفترة الكنتورية الصغيرة تزحم الخريطة ولا يمكن تتبع الخطوط بسهولة . وعموماً فإن الفترة الكنتورية تتناسب تناسب عكسى مع مقياس الرسم فتصغر الفترة الرأسية مع مقياس الرسم الكبير وتكبر مع المقياس الصغير .

ومهما كانت قيمة الفترة الكنتورية المختارة فإنه يجب إن تكون ثابتة فى حدود الخريطة الواحدة.

يجب عدم قطع خط الكنتور لكتابة قيمته لان قطعه قد يكون سبب فى اخفاء بعض المعالم التضاريسية التى كتب مكانها الرقم ، وإذا اردنا ذلك مضطرين فيجب إن يكون القطع اينما تتصف الخطوط بالاستقامة .

خواص خطوط الكنتور : تتميز خطوط الكنتور بالخواص الآتية :

بما إن الفترة الكنتورية تمثل الفرق بين منسوبى أى نقطتين على خطى كنتور متتاليين فإن اشد الميول انحداراً هو اتجاه اقصر مسافة بين خطوط الكنتور ، ويكون هذا الاتجاه عند أى نقطة على خط كنتور معين عمودياً على اتجاه هذا الخط الذى تقع عليه النقطة.

- يمكن إن تنطبق خطوط الكنتور مختلفة المناسيب مكونة خطاً واحداً فى الرسم وذلك فى حالة وجود حافة رأسية تماماً.

- لايتقابل خطا كنتور مختلفة المنسوب ولا يمكن إن يتفرع خط كنتور إلى خطين .

-لايمكن إن ينتهى أى خط كنتور فى مكان ما ولكنه يجب إن يكون مقفلاً .

- لا تتقاطع خطوط الكنتور الا في حالة الكهوف فقط .
تظهر متتالية ومتتالية في قيمها ، فتتزايد هذه القيمة في حالة الارتفاع ، وتتناقص في حالة الانخفاض طبقاً لشكل سطح الأرض .

المحاضرة الرابعة عشرة

علم الكارتوجرافيا
وعلاقته بنظم المعلومات الجغرافية
والاستشعار عن بعد

علم الكارتو جرافيا وعلاقته بكل من :

نظم المعلومات الجغرافية : Geographical Information System

الاستشعار عن بعد : Remote Sensing

اختلف الباحثون في تعريف نظم المعلومات الجغرافية ومنها تعريف دينجرموند Dangermond الذى يعرفه بأنه مجموعة تطبيقات أى برنامج يستخدم من خلال الحاسوب ، ويمكن من خلاله تخزين وتحليل وعرض مجموعة طبقات مركبة من المعلومات الجغرافية وهو قادر على القيام بما يلى :

- التعبير عن أى ظاهرة تعبيراً رياضياً من خلال الإحداثيات ، وبالتالي إمكانية رسم خريطة للمعلومات المدخلة .
- إمكانية عرض خرائط المنطقة التى تمثل كل واحدة منها طبقة معلومات وبالتالي إجراء المضاهاة الطباقية .
- إمكانية صناعة النماذج من البيانات الجغرافية أو البيانات الوصفية
- إن تتضمن قاعدة بيانات هذا النظام صوراً كمبيوترية وخرائط وبيانات احصائية او اى بيانات أخرى تحتاجها الدراسة .

كلمة : Geographical Information System GIS

تتكون من :

الجغرافى Geographical

وهى تعنى التعريف بالظواهرات التى يمكن تخزينها كقاعدة معلومات من خلال الإحداثيات بما فى ذلك التعريف بمعلوماتها الوصفية المصاحبة.

المعلومات Information:

يقصد بذلك كيفية الحصول على المعلومات من خلال طرح الأسئلة التى يجيب عليها النظام.

نظام System

وهو وسيط أو بسنة مغلقة ، تسمح بإدارة البيانات بصورة آلية ، وتشمل هذه العملية ادارة المدخلات والتخزين وطرق المعالجة والمخرجات التى تتم بسرعة مذهلة خلافا لنظام المعلومات الجغرافى التقليدى الذى كانت تمثله الخريطة .

العلاقة بين GIS والكارتوجرافيا :

تعد الكارتوجرافيا (علم الخرائط) من العلوم التى تهتم بالخرائط من حيث المحتوى والتمثيل والانتاج ، حيث تعد الخريطة الأداة الفعالة

لدراسة العلاقات المكانية ومن الوسائل المهمة لتخزين لخزن الكثير من البيانات . وتعد الخريطة من أكثر المصادر الرئيسية لإثراء قاعدة البيانات الجغرافية Geography Data Base فمنذ نجاح استخدام الحاسب فى مجال الرسم فى ستينات القرن الماضى أخذت الكارتوجرافيا مسلكاً تنفيذياً جديداً حيث يطلق عليه الخرائط الآليه والتي تشكل جانباً هاماً فى مجال نظم المعلومات الجغرافية .

وعلى ذلك فان نظم المعلومات الجغرافية قد ساعدت فى عملية تمثيل الخرائط بطريقة دقيقة ، واصبحت عملية إنتاج الخرائط دقيقة من حيث المقياس والمسقط والبيانات مع امكانية تعديلها فى أى وقت . والمخرج النهائى ليس الورق دائماً حيث يكون فى شكل رقمى يمكن تحويله للشكل المطلوب بسهولة ويسر خاصة مع زيادة قدرات نظم الحواسيب ، فقد مكنتنا من اجراء عمليات الاستفسارات على الخرائط المخزنة ، وكذلك تحليلها وتعديلها بشكل سريع دون الحاجة إلى طبعتها على ورق .

ويقول روجر طمسون : إن الخرائط ومايتعلق بها من البيانات الإحصائية ، اكبر مخزن للمعرفة حول ظروف ونشاط الإنسان اقتصادياً وعمرانياً وغيرها من الأنشطة البشرية .
فى الماضى كان إنتاج الخرائط يتم من قبل هيئات ، والتي كانت تجمع معلومات المحللين وتنشئ الخريطة التي توضح تلك المعلومات ، أما اليوم وفى العديد من الحالات فان المحلل Analyst هو نفسه راسم الخريطة الذى يستطيع تصميم خرائطة مما يعطى تفاعلاً بينه وبين الخريطة من خلال نظم المعلومات الجغرافية ،
يمكنه من تكوين عدد كبير من الطبقات التي يمكن من خلالها الربط والتحليل فيما بينها مما يعطى لمتخذ القرار فرصة لكي يصل للقرار الصائب فى مشروع معين .
اذن هناك علاقة وثيقة بين GIS والكارتوجرافيا ، أن GIS هى مجموعة تقنية تحليلية من علم الخرائط لمعالجة البيانات المكانية فى بيئة مستخدم الخرائط بتأثير التكنولوجيا والتطورات التقنية .
وظائف نظم المعلومات الجغرافية :

لكي تؤدي نظم المعلومات الجغرافية وظائفها لابد ان تتوفر لها البرامج التشغيلية والتطبيقات وغيرها ، بالإضافة إلى مكونات الحاسب الآلى ، وقواعد للمعلومات البيانية والجغرافية لاستخراج ورسم وتحليل معلومات جغرافية ذات مرجع أرضى (Georefernce ed) من قبل المتخصصون لتحقيق أهداف ومتطلبات معروفة ومحددة من قبل المستخدمين ويمكن تقسيم وظائف نظم المعلومات الجغرافية إلى اربع مجموعات رئيسية هى :

الإدخال Input

التخزين Sorting

المعالجة Manipulation

الإخراج Output

وعملية الإدخال تشمل إدخال البيانات عن طريق طرق الإدخال المختلفة سواء من خلال المسح الضوئى Scanning أو من خلال لوحة المفاتيح أو أى وسيلة أخرى .
أما التخزين فهو حفظ المعلومات والبيانات فى وسائط مخصصة لذلك وتضمن عملية التخزين :

- البيانات الخام

- نتائج العمليات التي تم معالجتها

- النتائج النهائية للمعالجات (قبل إعطائها لوحدة الإخراج)

- كل التعليمات التي نحتاجها لإجراء المعالجات.

ثم نأتى لوحدة المعالجة Mainpulation وتعد عملية معالجة البيانات أساسية فى نظم المعلومات الجغرافية ، فمن الممكن أن نحتاج إلى أنظمة المعلومات الجغرافية لأداء العديد من الوظائف ومنها مايهما هنا وهو :

الوظائف الكارتوجرافية (الخرائطية) :
تمثل الوظائف الكارتوجرافية العملية المهمة لنظم المعلومات ، فمن خلال المعالجة يمكن : تغيير مقياس الرسم ، تحويل شكل البيانات من هينتها أو تغيير مسقط الخريطة (بإضافة لكتابة عنوانها ورسم مقياس رسمها وتحديد إتجاه الشمال ووضع مفتاح المصطلحات).

Remote Sensing الاستشعار عن بعد :
الاستشعار عن بعد ، أو الكشف عن بعد كلها عبارات تطلق على العلم والتقنية التى تجمع المعطيات والمعلومات المأخوذة عن بعد وتفسيرها ، باستخدام طرق متعددة ، للنظر وللدراسة لظواهر أو أهداف معينة ، من مسافات بعيدة دون الحاجة إلى الاقتراب من هذه الظواهر أو الأهداف أو ملامستها ، ويكون ذلك تحت ظروف لايمكن للعين البشرية أن تصل إليها ، سواء كان ذلك نهاراً أو ليلاً.

تعريفه: هو علم وفن امتلاك المعلومة عن بعد ومنها الحصول على معلومات عن اشياء أو ظواهر بدون إن يكون هناك اتصال طبيعى معهما .
كما يمكن تعريفه بأنه ذلك العلم الذى يستخدم خواص الموجات الكهرومغناطيسية المنعكسة ، أو المنبعثة من الأشياء الأرضية ، أو من الجو أو من مياه البحر والمحيطات فى التعرف عليها .
بمعنى إن علم الاستشعار عن بعد يستطيع امدادنا بالوسائل التى تمكننا من التعرف على الأشياء دون لمسها وذلك باستخدام أجهزة تسمى محسات SENSOR

بينما فن الاستشعار عن بعد يكمن فى تطوير تقنيات التحليل واستخدامها للحصول على المعلومات المطلوبة .
باختصار يمكن القول بان الاستشعار ينحصر فى نقطتين هما :

جمع البيانات :
تحليل البيانات وتفسيرها للحصول منها على معلومات تفيد مجال البحث العلمى .
الاستشعار وعلم الخرائط:

كان لثورة التقنيات فى مجال الاستشعار عن بعد دور فى تطوير علم الخرائط على اعتبار إن الصور الفضائية تعد أحد مصادر المعلومات لإنشاء الخرائط ، وساعد على ذلك التحسينات التى طرأت على الدقة Resolution والتى وصلت لحد المنافسة مع الصور الجوية بل والتفوق عليها مع ظهور العديد من الاقمار التى سمحت بظهور صور فضائية بدقة مرتفعة . ومع تطوير عمليات التحسين والتصحيحات الهندسية والراديو مترية وتحسين الحافات (Edge Enhancements) والتباين اللونى من خلال برامج الحاسب الآلى ، حيث أدت هذه التصحيحات إلى تحسين النوعية العامة للصورة المطلوبة لاعداد الخرائط منها .